





- 1.**
- (DE) Wandmontage
 - (GB) Installation to wall
 - (FR) Installation au mur
 - (NL) Wandmontage
 - (IT) Per l'installazione a parete
 - (ES) Montaje en pared
 - (PT) Montagem na parede
 - (DK) Vægmontering
 - (SE) Vägmontering
 - (FI) Seinäasennus
 - (NO) Veggmontasje
 - (PL) Montaż naścienny
 - (CZ) Montáž na zeď
 - (SK) Montáž na stenu
 - (HU) Falra szerelés
 - (RO) Montajul pe perete



- 2.**
- (DE) Möbelmontage
 - (GB) Installation to furniture
 - (FR) Installation sur les meubles
 - (NL) Meubelmontage
 - (IT) Per l'installazione di mobili
 - (ES) Montaje de muebles
 - (PT) Montagem em móvel
 - (DK) Møbelmontering
 - (SE) Inredningsmontering
 - (FI) Huonekaluasennus
 - (NO) Møbelmontasje
 - (PL) Montaż mebli
 - (CZ) Montáž na nábytek
 - (SK) Montáž na nábytok
 - (HU) Bútorra szerelés
 - (RO) Montajul pe mobilă



VORSICHT:
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und Inbetriebnahme sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung auf und weisen Sie jeden Nutzer auf die Bedienung des Produktes hin.

Anwendung nur durch Erwachsene!

Dübel für die Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Schrauben vorsichtig von Hand am Fernsehgerät festschrauben. Keinen Akku-Schrauber verwenden!
Bitte überprüfen Sie, dass die Gurte straff gezogen sind!

ABUS haftet nicht für Mängel und Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung, normalen Verschleiß und Nichtbeachtung dieser Anleitung entstanden sind.

Das Produkt ersetzt keine Aufsichtspflicht. Kinder immer beaufsichtigen! Nicht als Spielzeug verwenden!



VORSICHT!



Hinweise zur Montage / Bedienung

Technische Änderungen vorbehalten.
Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.



CAUTION:
Please read this guide carefully before installation and use. Keep these instructions and provide all users with instruction on how to use it.

For use by adults only!

Plugs for wall mounting are not included!

Carefully tighten the screws on the TV by hand. Do not use a cordless screwdriver!

Please check that the straps are pulled tight!

ABUS assumes no liability for defects or damage that has been caused by improper use, normal wear and tear or non-compliance with this operating and installation instructions document.

The product does not replace any duties of supervision. Always supervise children! Do not use as a toy!



CAUTION!



Further fitting / using details

Subject to technical alterations.
No liability for mistakes and printing errors.



ATTENTION:
Veuillez lire cette notice attentivement avant le montage et la mise en service. Conservez cette notice d'utilisation et donnez à tous les utilisateurs les instructions sur la façon de l'utiliser.

Utilisation exclusivement réservée aux adultes !

Cheilles pour montage mural ne sont pas incluses !

Serrer manuellement et avec précaution les vis sur le téléviseur. Ne pas utiliser de visseuse sans fil !

Vérifiez que les sangles sont bien tendues !

ABUS décline toute responsabilité pour des vices et dommages résultant d'une utilisation incorrecte, de l'usure normale ou du non-respect de cette notice d'utilisation.

Le produit ne dispense pas de l'obligation de surveillance. Toujours surveiller les enfants ! À ne pas utiliser comme un jouet !



ATTENTION !



Instructions de montage / utilisation

Nous nous réservons le droit de toutes modifications techniques. Nous n'assumons aucune responsabilité pour des erreurs ou défauts d'impression éventuels.



VOORZICHTIG:
Lees voorafgaand aan de montage en ingebruikname deze handleiding zorgvuldig door. Bewaar deze handleiding en informeer iedere gebruiker omtrent de bediening.

Gebruik uitsluitend voor volwassenen!

Pluggen voor bevestiging aan de muur zijn niet bij levering inbegrepen!

Schroeven voorzichtig met de hand vastschroeven aan het tv-toestel. Geen elektrische schroevendraaier gebruiken!
Controleer of de banden strakgetrokken zijn!

ABUS is niet aansprakelijk voor gebreken en schade die zijn veroorzaakt door onjuist gebruik, normale slijtage of het niet in acht nemen van deze handleiding.

Het product vervangt geen enkele toezichtplicht. Houd altijd toezicht op kinderen! Niet gebruiken als speelgoed!




VOORZICHTIG!



Instructies voor de montage / bediening

Technische wijzigingen voorbehouden.
Geen aansprakelijkheid voor vergissingen en drukfouten.



ATTENZIONE:
Si raccomanda di leggere con attenzione le istruzioni prima di eseguire il montaggio e la messa in servizio. Conservare le istruzioni e istruire ogni utente sulle modalità di funzionamento.

Per uso solo da persone adulte!

Tasselli per il montaggio a parete non sono inclusi!

Avvitare saldamente a mano le viti al televisore, prestando attenzione. Non utilizzare avvitatori a batteria!
Si prega di verificare che le cinghie siano ben tese!

ABUS non è responsabile per difetti o danni causati da un utilizzo non appropriato, dal normale logoramento o dalle mancate osservanza delle presenti istruzioni.

Il prodotto non esonera dall'obbligo di supervisione. Sorvegliare sempre i bambini! Non usare come giocattolo!



ATTENZIONE!



Note per l'installazione / uso

Ci si riservano modifiche tecniche. Per errori e refusi di stampa non ci si assume alcuna responsabilità.



POSIBLES DAÑOS MATERIALES:
Lea estas instrucciones con atención antes del montaje y de la puesta en funcionamiento. Guarde las instrucciones y enseñe a todos los usuarios cómo manejarlo.

¡Solo los adultos deben manejarlo!

¡Tacos para la fijación a la pared no está incluidos!

Atornille los tornillos a mano con cuidado en el televisor. ¡No utilice destornilladores eléctricos!
¡Compruebe que las cintas están tensas!

ABUS no se hace responsable por defectos y daños ocasionados por manejo incorrecto, desgaste normal y la inobservancia de estas instrucciones.

El producto no excluye la obligación de vigilancia. ¡Prestar atención siempre a los niños! ¡No utilizar como juguete!



¡Posibles daños materiales!



Instrucciones de montaje / funcionamiento

Sujeto a modificaciones técnicas. No se aceptan responsabilidades por equivocaciones o errores de imprenta.

PT



POSSÍVEIS DANOS MATERIAIS:

Por favor leia com atenção este folheto de instruções antes da montagem e da utilização do produto. Guarde este folheto de instruções e explique a cada utilizador o seu funcionamento.

Apenas para adultos!

As buchas para a fixação à parede não estão incluídas no material fornecido!

Aperte cuidadosamente à mão os parafusos no televisor. Não utilize aparafusadoras a bateria! Verifique se as correias estão esticadas!

A ABUS não se responsabiliza por defeitos e danos causados por operação inadequada, desgaste normal e inobservância destas instruções.

O produto não substitui qualquer responsabilidade de supervisão. Supervisione sempre as crianças! Não utilize como brinquedo!



Possíveis danos materiais!



Indicações relativas à montagem / operação

Ressalvadas as modificações técnicas. Nenhuma responsabilidade por enganos e erros de impressão.

CZ



POZOR:

Před montáží a uvedením do provozu si přečtěte prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte a každého uživatele informujte o obsluze výrobku.

Smí ji používat je dospělí osoby!

Hmoždinky pro upevnění na stěnu nejsou součástí dodávky!

Šrouby opatrně přišroubujte rukou k televiznímu přijímači. Nepoužívejte aku šroubovák! Přesvědčte se prosím, že jsou pásy pevně napnuté!

Společnost ABUS neručí za závady a škody vzniklé nesprávnou obsluhou, normálním opotřebením a nerespektováním tohoto návodu.

Výrobek nenahrazuje povinnost dozoru. Na děti je třeba vždy dávat pozor! Nepoužívat jako hračku!



POZOR!



Pokyny k montáži/obsluze

Technické změny vyhrazeny. Za omyly a tiskové chyby neručíme.

DK



ADVARSEL:

Læs denne vejledning grundigt før monteringen og ibrugtagning. Opbevar vejledningen og instruer hver bruger om betjeningen.

Må kun bruges af voksne!

Der følger ikke dyvler til vægfastgørelsen med i kassen!

Stram forsigtigt skrueerne manuelt på fjernsynsapparatet. Brug ikke batteridrevne skruetrækkere! Kontroller at remmene er strammet!

ABUS hæfter ikke for mangler eller skader, som er opstået som følge af ukorrekt anvendelse, normalt slid eller manglende overholdelse af denne vejledning.

Produktet erstatter ikke de voksnes opsynspligt. Hold altid børn under opsyn! Brug ikke det som legetøj!



ADVARSEL!



Bemærkning ift. montage / betjening

Ret til tekniske ændringer forbeholdes. Der hæftes ikke for trykfejl eller andre former for fejl.

SK



POZOR:

Před montážou a uvedením do prevádzky si prečítajte tento návod. Uschovajte si tento návod a upozornite každého používateľa na obsluhu výrobku.

Použitie iba dospelými osobami!

Hmoždinky na upevnenie do steny nie sú zahrnuté v rozsahu dodávky!

Rukou opatrne naskrutkujte skruty k televizoru. Nepoužívajte akumulátorový skrútkovač! Skontrolujte, či sú pásy pevne napnuté!

Spoločnosť ABUS neručí za nedostatky a poškodenia, ktoré vznikli neodbornou obsluhou, bežným opotrebovaním a nedodržiavaním tohto návodu.

Výrobok nenahrádza žiadnu povinnosť dozoru. Vždy dávajte na deti pozor! Nepoužívajte ako hračku!



POZOR!



Pokyny k montáži/obsluze

Technické zmeny vyhradené. Za chyby a tlačové chyby nezodpovedáme.

SE



VARNING:

Läs anvisningen noga före monteringen och första användningen. Spara anvisningen och instruera alla användare om användningen.

Bara avsett för användning av vuxna!

Plugg till väggfästet medföljer inte!

Skruva försiktigt fast för hand på TV:n. Använd inte skrūdregare! Kontrollera att banden är sträckta!

ABUS ansvarar inte för brister eller skador som beror på felanvändning, normal förlitning eller att man inte följt anvisningarna i bruksanvisningen.

Produkten fråntar dig inte skyldigheten att hålla uppsikt. Övervaka alltid barn! Använd det inte som leksak!



VARNING!



Tips för monteringen / användning

Tekniska ändringar är förbehållna. För tryckfel och misstag tar inget ansvar.

FI



HUOMIO:

Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä. Pidä nämä ohjeet ja anna kaikille käyttäjille ohjeet siitä, miten sitä käytetään.

Käyttö on sallittu vain aikuisille!

Seinäkiinnityksen tulpat eivät sisälly toimitukseen!

Kiinnitä ruuvit varovasti televisioon. Älä käytä akkuruuvainta! Tarkista, että hihat on kiristetty tiukalle!

ABUS ei vastaa vioista eikä vaurioista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta käytöstä, normaalista kulumisesta tai tämän ohjeen noudattamatta jättämisestä.

Tuote ei korvaa valvontavelvollisuutta. Valvo aina lapsia! Tuotetta ei saa käyttää leluuna!



HUOMIO!



Asennusohjeet

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Virheistä ja painovirheistä ei oteta vastuuta.

NO



FORSIKTIGHET:

Les nøye gjennom bruksanvisningen før du begynner med monteringen og bruk. Oppbevar bruksanvisningen og vis den også til andre brukere.

Brukes kun av voksne!

Plugg for veggfeste er ikke med i leveransen!

Skru skruene forsiktig fast for hånd på fjernsynet. Ikke bruk batteridrevet skruterækker! Kontroller at båndet er strammet!

ABUS skal ikke holdes ansvarlig for mangler eller skader forårsaket av feilaktig bruk, normal slitasje eller manglende overholdelse av denne bruksanvisningen.

Produktet erstatter ikke noen tilsynsplikt. Barn skal alltid være under oppsyn! Bruk aldri som leketøy!



FORSIKTIGHET!



Tips til monteringen / betjening

Tekniske endringer forbeholdes. Vi tar ikke ansvar for feil og trykkfeil.

PL



OSTROŻNIE:

Przed montażem i uruchomieniem preczytaj uważnie tę instrukcję. Zachowaj instrukcję i poinstruj każdego użytkownika w zakresie obsługi produktu.

Do użytku tylko przez osoby dorosłe!

Kotki do montażu na ścianie nie są dołączone!

Delikatnie przykręć śruby do telewizora ręcznie. Nie używaj wkrętarek akumulatorowej! Sprawdź, czy paski są mocno naciągnięte!

Firma ABUS nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłową obsługę, normalne zużycie eksploatacyjne i nieprzebrzeżenie niniejszej instrukcji.

Produkt nie zastępuje obowiązku nadzoru. Zawsze pilnuj dzieci! Nie używaj jako zabawki!



OSTROŻNIE!



Uwagi dotyczące montażu i obsługi

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Pomyłki i błędy drukarskie nie są objęte odpowiedzialnością.

DE

August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
D 58300 Wetter
Tel.: +49 23 35 63 40
info@abus.de

FR

ABUS France S.A.S.
15, voie de la Gravière
94290 Villeneuve le Roi
Tel.: +33 (0)1 49 61 67 67
contact@abus-france.fr

IT

ABUS Italia s.r.l. unipersonale
Via Ugo la Malfa 10
40026 Imola
Tel.: +39 05 42 347 20
abusitalia@abus.it

DK

ABUS Nordic A/S
Egeskovvej 15A
8700 Horsens
Tel.: +45 70 22 26 05
mekanisk@abus-nordic.com

SE

ABUS Nordic A/S
Kompanigatan 1-2
55305 Jönköping
Tel.: +46 36 361 488
mekanisk@abus-nordic.com

CH

ABUS Schweiz AG
Oberneuhofstrasse 3
6340 Baar
Tel.: +41 41 760 86 66
info@abus.ch

BE

ABUS Belgium
Herkenrodesingel 4A
3500 Hasselt
Tel.: +32 11 71 61 02
ABE@abus.be

CZ

ABUS Czech s.r.o.
Sportovní 457
252 42 Vestec
Tel.: +420 315 559 344
abus@abus.cz

HU

ABUS Hungaria Kft.
Lomb u. 31/b.
1139 Budapest
Tel.: +36 1 412 16 46
info@abus.hu

PL

ABUS Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 728
05-860 Świącie
Tel.: +48 22 751 84 19
info@abus.pl

SK

ABUS SLOVAKIA, s.r.o.
Šúrska 136
900 01 Modra
tel. +421 905 343 478
abus@abus.sk

GB

ABUS UK
Unit 8 Third Way Corner
Avonmouth
Bristol BS11 9HL
Tel.: +44 117 204 70 00
info@abus-uk.com

AT

ABUS Austria GmbH
IZ-NÖ Süd, Straße 7
Objekt 58 D, 1. OG, Top 4
2355 Wiener Neudorf
Tel.: +43 223 66 60 630
info@abus.at



www.abus.com

Made in PRC

®ABUS
D 58292 Wetter | Germany