



Ooni Fyra Carry Cover

The durable and waterproof Ooni Fyra Carry Cover allows you to protect Ooni Fyra from the elements. Wait until Ooni Fyra has completely cooled inside and out before using the Ooni Fyra Carry Cover.



Storing Ooni Fyra

Carefully stretch the elasticated cover over Ooni Fyra from back to front until Ooni Fyra is completely covered as in **Image 9**.

Care Instructions

Hand wash only. Lightly clean with warm water & mild detergent and air dry. Do not iron, bleach, tumble dry or dry clean.

Taking Ooni Fyra on the go

1. Open the carry cover up. Take the main cover and place over the top of the body of Ooni Fyra.
2. Take the straps, feed under Ooni Fyra & feed through the side hoops.
3. Secure by pulling the strap.
4. Place the 2 part chimney, hopper & flame keeper in the stuff sack.
5. Roll the fabric over to seal.
6. Secure using the metal hook and loop.
7. Place the smaller bag on top of the covered Ooni Fyra.
8. Secure using the additional straps with metal hook on the stuff sack to the top of the large cover.
9. Use the straps to carry Ooni Fyra with ease.

! To avoid danger of suffocation, keep this bag away from babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, carriage, or playpens. This bag is not a toy.



Housse de transport Ooni Fyra

La housse de transport résistante et étanche de l'Ooni Fyra vous permet de protéger l'Ooni Fyra des éléments. Attendez le refroidissement intérieur et extérieur complet de l'Ooni Fyra avant d'utiliser la housse de transport Ooni Fyra.



Rangement de l'Ooni Fyra

Étirez soigneusement la housse élastique sur l'Ooni Fyra de l'arrière vers l'avant, jusqu'à ce que l'Ooni Fyra soit entièrement recouvert, comme sur l'image 9.

Instructions d'entretien

Lavage à la main seulement.
Nettoyez légèrement avec de l'eau tiède et des nettoyants doux et laissez sécher à l'air. Pas de repassage, javellisant, séchage en machine ou nettoyage à sec.

Transport de l'Ooni Fyra

1. Ouvrez la housse de transport. Prenez la housse principale et placez-la sur le dessus du corps de l'Ooni Fyra.
2. Prenez les sangles, passez-les sous l'Ooni Fyra et passez-les dans les anneaux latéraux.
3. Fixez en tirant sur la sangle.
4. Placez la cheminée à 2 pièces, la trémie et le garde-flamme dans le fourre-tout.
5. Roulez le tissu par dessus pour sceller.
6. Fixez en utilisant la fermeture autoagrippante métallique.
7. Placez le plus petit sac sur le dessus de l'Ooni Fyra couvert.
8. Fixez en utilisant les sangles supplémentaires avec le crochet métallique sur le fourre-tout sur le dessus de la grande housse.
9. Utilisez les sangles pour transporter facilement l'Ooni Fyra.

! Pour éviter le risque d'étouffement, gardez ce sac hors de la portée des bébés et des enfants. Ne pas utiliser ce sac dans les berceaux, lits, carrosses ou parcs. Ce sac n'est pas un jouet.

Ooni est une marque déposée de Ooni Limited.

ooni.com