

Discovery

MINDBLOWN

INSTRUKTIONER

INDHOLD

A Motoriseret tornadolaboratorium



B 10 plastikperler 10 skumkugler



Tak for købet af dette tornadolaboratorium med cyklon-controller med 5 hastigheder.

Læs venligst alle vejledninger og advarslerne på dette ark inden brug. Behold dette instruktionsark til senere reference, da det indeholder vigtige oplysninger.

! LÆS VENLIGST ALLE SIKKERHEDS ADVARSLER FØR BRUG

SIKKERHEDSADVARSLER

- Voksenopsyn påkrævet.
- Ikke egnet til børn under 6 år.
- Små dele kan udgøre kvælningfare for børn under 3 år.
- Kun til indendørs brug.
- Brug ikke mennesker eller dyr, som forhindringer.
- Hold fingre, hår og løstsiddende tøj væk fra køretøjet, når det er i bevægelse.
- Produktet må ikke udsættes for ekstreme temperaturer eller fugt.
- Fjern alle batterier, når de ikke er i brug, for at undgå utilsigtet drift.

ADVARSEL OM BATTERIER

- Bland ikke gamle og nye batterier sammen.
- Alkaliske batterier og standard-batterier (carbon-zink) eller genopladelige batterier må ikke bruges sammen.
- Sørg for, at batterierne vender rigtigt, når det sættes i.
- Terminalerne på batteriet må ikke kortsluttes.
- Tag batterierne ud af produktet, før det opbevares.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til alle love og forordninger i landet.
- Bortskaf ikke batterier i ild, da de kan eksplodere eller lække.
- Batterier skal altid bruges, udskiftes og genoplades (hvis relevant) under opsyn af voksne.
- Forsøg ikke at oplade ikke-genopladelige batterier.
- Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet, inden de oplades.
- Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne.
- Opbrugte batterier skal tages ud af legetøjet.
- Alkaliske batterier anbefales. Brug kun den angivne spænding.
- Behold denne brugervejledning til senere brug.

! ADVARSEL: Ikke egnet for børn under 3 år. Små dele. KVÆLNINGSFARE.

DISCOVERY #MINDBLOWN og alle relaterede elementer © & ™ Warner Bros. Discovery eller dets datterselskaber og tilknyttede selskaber. (s23)

Distribueret af © 2021 ThreeSixty Sourcing Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.

Kun brugere i USA: Distribueret af © 2021 MerchSource, LLC, Irvine, CA, 92618. Alle rettigheder forbeholdt. Tlf.: 1-800-374-2744.


Illustrationen og designet af denne manual er beskyttet af amerikansk lov om ophavsret og må ikke reproduceres, distribueres, vises, offentliggøres eller bruges til noget formål uden forudgående skriftlig tilladelse. Det er ikke tilladt at ændre, fjerne eller gengive varemærker eller meddelelser om ophavsret fra denne vejledning.

Trykt i Kina

Modelnummer: 1013632

ISÆTNING AF BATTERIERNE

- 1 Før vandet tilføjes, skal du vende tornadolaboratoriet så du kan se batterirummet.
- 2 Løsn skrueerne i batteridækslet, og tag batteridækslet af.
- 3 Sæt 3 x AA 1,5V batterier i batterikammeret (medfølger ikke), som vist på billedet.
- 4 Sæt batteridækslet på igen, og spænd skrueerne.



BETJENINGSKNAPPERNE



Tænd/sluk-knap

Lydknap

Styrkeknap

BRUG

- 1 Tag låget af, og hæld vandet i beholder op til påfyldningslinjen. Sæt låget på.
- 2 Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for hovedstrømmen.
- 3 Drej knappen i midten for at starte tornadomaskinen.
- 4 Drej knappen i midten med uret for at skru op for tornadoen.
- 5 Tryk på lyd-knappen for at høre realistiske tornadolyde. Lyden stopper automatisk efter 10 sekunder.
- 6 Du kan tilføje de medfølgende perler og kugler og se, hvordan tornadoen opfanger dem. Husk at sætte låget på igen, når du har tilføjet kuglerne og perlerne.
- 7 Du kan se tornadoens øje ved at kikke gennem vinduet foroven.



TORNADOLABORATORIUM

CYKLON-CONTROLLER MED 5 HASTIGHEDER