

RENPHO User Manual

Leg Massager with Heat



Model: RP-ALM079H

CONTENTS

• DANSK 01~08

• SUOMI 09~16

• ÍSLENSKA 17~24

• NORSK 25~32

• SVENSKA 33~40

Tak for dit køb af RENPHO benmassageapparat med varme. Dette massageapparat er designet til at Massér hele benet inklusive dine fødder, lægge og lår. For at sikre sikkerheden og undgå evt. utilsigtet skade eller personskade, læs venligst denne manual omhyggeligt og brug kun produktet som angivet. Manglende overholdelse kan forårsage alvorlige kvæstelser, død og/eller alvorlig materielle skader.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Når du bruger apparatet, skal du altid følge grundlæggende forholdsregler, herunderfølge:
LÆS ALLE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT FØR BRUG.

1. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsat synsevne- fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har været under opsyn eller instruktion i brugen af apparatet af en person ansvarlig for deres sikkerhed.
2. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
3. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.
4. Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug og ikke til medicinsk brug. Det bør ikke anvendes til behandling eller lindring af sygdom eller unormal fysisk tilstand.

FARE - For at mindske risikoen for elektrisk stød og brand:

1. Brug aldrig nåle eller andre metalliske fastgørelseselementer med dette apparat.
2. Sørg for, at kredsløbets elektriske spænding og frekvens svarer til de angivne på adapteren.
3. Lad ikke apparatet være uden opsyn, når det er i drift.
4. Tag altid strømadapteren ud af stikkontakten efter hver brug.
5. Tilslut eller tag ikke strømforsyningen eller luftslangen ud med våde hænder.
6. Hold ledningen og apparatet væk fra varme overflader.
7. Apparatet har en varmfunktion. Personer, der er ufølsomme/overfølsomme over for varme, bør slukke for temperaturen under brug.

ADVARSEL - For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade, følg venligst anvisningerneinstruktioner nedenfor:

1. If you fall into any of the following user groups, please consult a doctor before use:
 1. Hvis du tilhører en af følgende brugergrupper, bedes du kontakte en læge før brug:
 - Gravide eller liggende kvinder
 - Børn
 - Ældre (over 65 år)
 - Personer med hudinfektioner, følsomhed, rødme, sår og/eller forbrændinger på huden
 - Personer, der bruger en pacemaker eller andet implanterbart medicinsk udstyr
 - Personer med hjertesygdomme, ondartede tumorer eller andre alvorlige helbredsproblemer
 - Personer, der modtager medicinsk behandling eller føler ubehag under massage
 - Personer, der lider af osteoporose, diabetes eller trombose
 - Personer med højt eller unormalt blodtryk
 - Personer med en sensorisk funktionsnedsættelse, der reducerer følelsen af smerte eller varme (f.eks. stofskiftetforstyrrelse)
 - Personer med feber over 38,4 °C

2. Stop brugen, hvis du føler dig unormal eller utilpas efter brug, og kontakt en læge.
3. **Brug IKKE** reservedele, der ikke er godkendt af RENPHO.
4. Ikke-professionelt reparationspersonale bør ikke skille apparatet ad eller udskifte det uden producentens tilladelse.
5. **Brug IKKE** apparatet, hvis indpakningsoverfladerne eller netledningen er beskadiget.
6. Brug eller opbevar IKKE apparatet på et sted med fugtighed, såsom et badeværelse eller andre steder med høj temperatur.
7. **Bær IKKE** apparatet i netledningen eller den håndholdte betjeningsenhed.
8. **MÅ IKKE** anvendes under søvn, betjening af maskiner eller efter indtagelse af alkohol.
9. **Stå eller gå IKKE**, mens du bruger apparatet.
10. **Udsæt IKKE** den håndholdte controller, indpakningen eller strømadapteren for vand, da dette kan resultere i funktionsfejl eller elektrisk stød.
11. **Du må IKKE** ridse, bøje, trække eller vride strømforsynings ledning.
12. **Placer IKKE** tunge genstande på eller indsæt fremmedlegemer i sprækken (dette kan forårsage brand eller elektrisk stød).
13. **Brug IKKE** skarpe værktøjer til at ridse eller punktere indpakningen, da dette kan forårsage apparatet på grund af en luftlækage.
14. **Brug IKKE** wraps direkte på hævede, betændte områder, følsom hud eller hududslæt.
15. **Brug IKKE** apparatet i mere end 20 minutter ad gangen. Omfattende brug kan føre til overophedning af apparatet og forkorte dets levetid.
16. **MÅ IKKE** bruges under et tæppe eller en pude. Overdreven opvarmning kan forekomme og forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
17. **Brug IKKE** apparatet på kæledyr eller dyr.
18. Brug opvarmede overflader forsigtigt. Kan forårsage alvorlige forbrændinger. Uovervåget brug af varme af børn eller handicappede personer kan være farlige.
19. Temperaturer, der er tilstrækkeligt høje til at forårsage forbrændinger, kan forekomme uanset kontrolmekanismen. Indstilling. Må ikke anvendes på spædbørn, handicappede eller sovende eller bevidstløse personer. Brug den på ufølsom hud eller på en person med dårlig blodcirkulation. Tjek huden i Undgå hyppig kontakt med apparatets varme område for at mindske risikoen for blærer.
20. Brug kun dette apparat til det tilsigtede formål som beskrevet i denne manual. Brug ikketilbehør, der ikke anbefales af producenten.
21. Tab eller indsæt aldrig genstande i nogen åbning.
22. Apparatet må kun bruges med den strømforsyning, der følger med apparatet.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Om RENPHO benmassager med varme

1. Pakkens indhold

- 1x Venstre lårindpakning
- 1x Højre lårindpakning
- 1x Venstre læg- og fodindpakning
- 1 x Højre læg- og fodstøtte
- 1 x håndholdt controller
- 1x Strømadapter
- 1 x Brugermanual
- 1x Opbevaringspose


2. Produktintroduktion



Lårindpakninger



Strømadapter



3. Specifikationer

Produktnavn: Benmassager med varme

Model: RP-ALM079H

Produkt: Indgang: 12V \equiv 2A

Nominel effekt: 24W

Adapter: Indgang: 100-240VAC 50/60Hz

Udgang: 12V \equiv 2A

Automatisk sluk-timer: 20 minutter

Brug af benmassager med varme

1. Før brug

1.1 Når du har viklet på, skal du sørge for at have det tilsvarende vikle påpassende ben:

Venstre og højre



"L" for venstre ben



"R" for højre ben

1. 2 Find mærket på lårstropperne, du kan se hvilken side der er opad.



1. 3 Når du skal bruge lårbindet, skal du sørge for, at lår- og lægbindene er forbundet. af luftslangen. Luftslangen skal være fastgjort sikkert. Se billedet nedenfor.

1. 4 Sørg for, at slangen er fastgjort forsvarligt ved at sigte mod snap-fit-samlingen på påcontrolleren som vist nedenfor.

1. 5 Hvis du synes, massagen er lidt for kraftig eller foretrækker den mindre intens, bedes du følgedisse anbefalinger:


- Vælg den laveste intensitet
- Løsn velcrostroppen på den tilsvarende del.
- Det anbefales at efterlade nok plads til 4 fingre mellem massageapparatet og kalv. Se venligst billedet nedenfor.



1.3




1.4



1.5

2. Brugsanvisning



1. "⏻" Tryk for at tænde/slukke massageapparatet. Standardtilstanden er at kombinere tilstand 1 med intensitet 2."og højt varmeniveau (indikatorlampen lyser konstant grønt).
2. "H" Tryk på denne knap for at vælge lav varme (L), høj varme (H) eller ingen varme. Varmeområde: lægge og fødder.
3. "C" Tryk på denne knap for at vælge følgende tilstande:
 - C1: Massér dine fødder, lægge og lår.
 - C2: Massér dine fødder og lægge sammen. Luftslangen til lårbindene kan frakobles idenne tilstand.
 - C3: Massér dine fødder, lægge og lår cyklisk.Den slukkes, når du trykker på denne knap igen.
4. "S" Tryk for at massere dine lår, lægge og fødder separat."T: Massage kun lår
C: Massage kun lægge
F: Massage kun fødder
Den slukkes, når du trykker på denne knap igen.
5. "+" Tryk for at øge luftintensitetsniveauet.
"-" Tryk for at mindske luftintensitetsniveauet.
Der er 4 intensitetsniveauer at vælge imellem. Intensitetsknappen fungerer ikke, hvis du slukker forkombineret tilstand eller separat tilstand.

Note:

- 1) Massageapparatet slukker automatisk hvert 20. minut. Tryk på tænd/sluk-knappen igen for at fortsætte med at bruge massageapparatet.
- 2) Massageapparatet er programmeret med en hukommelsesfunktion og vil automatisk fungere på den sidste indstilling for tilstand, varme og intensitet, da produktet blev tændt. Når du skifter tilstand, ændres varme- og intensitetsniveauet ikke. Hukommelsesfunktionen fungerer ikke, hvis du afbryder strømmen til produktet.
- 3) Lårstropperne kan tages af. Vælg ikke Kombiner-tilstand 1, tilstand 3 eller T-tilstand. Den adskilte låstroppe tages af.
- 4) Massageapparatet går i standbytilstand, og den grønne strømindikator blinker, hvis du slukker det. Varme og tilstand samtidigt og undlad at betjene controlleren i 10 sekunder.

Sikkerhed og vedligeholdelse

1. Rengøringsmetode



- **Må** ikke vaskes i maskine. Må ikke nedsænkes i væske for at rengøre. Må ikke rengøres med slibende rengøringsmidler, børster, benzin, petroleum, glas polish eller fortynder. Det anbefales at tørre massageapparatet af med et blødt klud.

2. Pakkemetode

Undgå at folde tilslutningsslangen under pakning; ellers kan det forårsage inflationssvigt.

Fejlfinding

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Produktet gør ikke arbejde	1. Strømmen er ikke tilsluttet eller stikket er løst. 2. Brug af forskellige specifikationer for adapteren (strømforsyningen indikatorlampen virker ikke)	1. Sæt strømkablet ikorrekt 2. Brug den medfølgende adapterkun i pakken
	Tænd/sluk-knappen er ikke tændt eller automatisk slukningstimer tænder den slukket (Strømindikatoren blinker grønt)	Tænd for strømafbyderen
Føler mig for magtfuld, ubehagelig, eller stram når masserer	Stroperne er for stramme	1. Vælg den laveste intensitet 2. Løsn velcrostropperne af den tilsvarende del 3. Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke 4. Frakobl luftslangen fra styreenheden, airbaggen vil hurtigt punktere
	Intensiteten er indstillet for højt	
Ingen varme pludselig	Overtemperatur beskyttelse på grund af langtidsforbrug	Genstart massageapparatet efter det er kølet af
Controllere bliver varm	Produktet har sandsynligvis været i brug for længe	Det anbefales at bruge dette massageapparat for kun 20-30 minutter pr. session for at undgå OVERBRUG. Lad massageapparatet køle af efter slukning før brug igen
Massagen intensiteten af hvert ben føles anderledes ved samtidig brug	Når man bærer massager, det hul du efterlad når du strammervelcrostropper kan være forskelligt for hvert ben	Prøv at efterlade det samme mellemrum når man strammer massageapparatet.
Der er en luftlækage	Luftslangerne har ikke blevet installeret korrekt	Installer venligst forsigtigt luftslangen ved at sikre, at slangen er fastgjort korrekt vedhæftet.
Hvis disse løsninger ikke kan løse dit problem, eller du støder på andre problemer. Du er velkommen til at kontakte: support-eu@renpho.com		

Garantipolitik

Dit køb af RENPHO-produkter er dækket af en begrænset producentgaranti på to år fra leveringsdatoen.

For garantivilkår, besøg venligst:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Bemærk: Produktregistrering er ikke påkrævet for garantien. Hvis du vælger ikke at registrere dit produkt, vil det ikke forringe produktgarantien.

Kundeservice

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller bekymringer. RENPHO Kunde Serviceteamet garanterer hurtig respons og problemfri løsninger på ethvert problem, du måtte havehave inden for åbningstiden.

 **Tlf.: +44(0)7434-666088 (KUN i Storbritannien)**

Mandag - fredag 9:00 - 17:00 (GMT)

 **E-mail: support-eu@renpho.com (Storbritannien og EU)**

***Vedrørende defekte produkter eller returnering af varer, bedes du kontakte os med dit ordrenummer inden for den angivne garantiperiode. Bortskaf IKKE produktdele, da de kan være nødvendige for inspektion/repairation.**

Kiitos, että ostit RENPHO-lämpöhierontalaitteen jalkaan. Tämä hierontalaite on suunniteltu hiero koko jalkaa, jalkapohjia, pohkeita ja reisiä mukaan lukien. Turvallisuuden varmistamiseksi ja mahdollisten vaurioiden välttämiseksi vahingossa tapahtuneen vahingon tai vamman sattuessa, lue tämä käyttöohje huolellisesti ja käytä tuotetta ainoastaanilmoitettu. Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja, kuoleman ja/tai vakavaa omaisuutta. vahingoittaa.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Laitetta käytettäessä on aina noudatettava perusvaroitointia, mukaan lukienjälkeen:
LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ.

1. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on rajoitteita tai rajoitteita. fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjen puutteesta tai kokemuksen ja tiedon puutteesta kärsivillä henkilöillä, elleivät heovat saaneet laitteen käytöstä valvontaa tai ohjeita henkilöltä, vastuussa heidän turvallisuudestaan.
2. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.
3. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä käyttäjälle kuuluvia huoltotoimenpiteitä.
4. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön eikä lääketieteelliseen käyttöön. Sen tulisi ei saa käyttää sairauden tai epänormaalin fyysisen tilan hoitoon tai lievittämiseen.

VAARA – Sähköiskun ja tulipalon vaaran vähentämiseksi:

1. Älä koskaan käytä tämän laitteen kanssa tappeja tai muita metallisia kiinnittimiä.
2. Varmista, että piirin sähköjännite ja taajuus vastaavat niitä, jotka on ilmoitettu sovitimessa.
3. Älä jätä laitetta valvomatta sen ollessa käynnissä.
4. Irrota virtalähde aina pistorasiasta jokaisen käyttökerran jälkeen.
5. Älä kytke tai irrota virtalähdettä tai ilmaletkua märillä käsillä.
6. Pidä johto ja laite poissa kuumilta pinoilta.
7. Laitteessa on lämmitystoiminto. Lämmölle herkkien/ei-herkkien henkilöiden tulisi sammuttaa laite.lämpötila käytön aikana.

VAROITUS – Vähentääksesi tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen vaaraa, noudataohjeet alla:

1. Jos kuulut johonkin seuraavista käyttäjäryhmistä, ota yhteyttä lääkäriin ennen käyttöä:
 - Raskaana olevat tai yökyöpelissä olevat naiset
 - Lapset
 - Iäkkäät (yli 65-vuotiaat)
 - Henkilöt, joilla on ihotulehduksia, herkkyyttä, punoitusta, haavoja ja/tai palovammoja iholla
 - Henkilöt, jotka käyttävät sydämentahdistinta tai muuta implantoitavaa lääkinnällistä laitetta
 - Henkilöt, joilla on sydänsairaus, pahanlaatuisia kasvaimia tai muita vakavia terveysongelmia
 - Henkilöt, jotka saavat lääketieteellistä hoitoa tai tuntevat epämukavuutta hieronnan aikana
 - Osteoporoosia, diabetesta tai tromboosia sairastavat henkilöt
 - Henkilöt, joilla on korkea tai epänormaali verenpaine
 - Henkilöt, joilla on aistivamma, joka vähentää kivun tai lämmön tunnetta

- (esim.aineenvaihduntahäiriö)
- Yli 100,4 °F:n kuumeesta kärsivät
 2. Lopeta käyttö, jos tunnet olosi epänormaalksi tai huonovointiseksi käytön jälkeen ja ota yhteyttä lääkäriin.
 3. **ÄLÄ käytä** varaosia, jotka eivät ole RENPHO:n hyväksymiä.
 4. Ei-ammattimainen korjaushenkilöstö ei saa purkaa tai vaihtaa laitetta ilmanvalmistajan lupaa.
 5. **ÄLÄ käytä** laitetta, jos käärepinnat tai virtajohto on vaurioitunut.
 6. avissa paikoissakorkean lämpötilan kanssa.
 7. **ÄLÄ kann**a laitetta virtajohdosta tai kädessä pidettävästä ohjaimesta.
 8. **ÄLÄ käytä** nukkuessasi, koneita käyttäessäsi tai alkoholin nauttimisen jälkeen.
 9. **ÄLÄ seiso** tai kävele laitetta käyttäessäsi.
 10. **ÄLÄ altista** kädessä pidettävää ohjainta, kääreitä tai virtalähdettä vedelle, sillätämä voi aiheuttaa toimintahäiriön tai sähköiskun.
 11. **ÄLÄ naarmuta**, taivuta, vedä tai kierrä virtalähteen johtoa liikaa.
 12. **ÄLÄ aseta raskaita esineitä rakoon äläkä työnnä siihen vieraita esineitä (tämä voi aiheuttaa tulipalo ja sähköisku).**
 13. **ÄLÄ käytä** teräviä työkaluja kääreiden naarmuuntamiseen tai puhkaisemiseen, sillä se voi aiheuttaa laite ilmavuotoon.
 14. **ÄLÄ käytä** kääreitä suoraan turvonneilla, tulehtuneilla alueilla, herkällä iholla tai ihottumilla.
 15. **ÄLÄ käytä** laitetta yli 20 minuuttia kerrallaan. Liian pitkäaikainen käyttö voi johtaa laitteen liialliseen kuumenemiseen ja lyhentää sen käyttöikä.
 16. **ÄLÄ käytä** laitetta peiton tai tyynyn alla. Liiallinen kuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen vaaran.
 17. **ÄLÄ käytä** laitetta lemmikkieläimiin tai eläimiin.
 18. Käytä kuumia pintoja varoen. Voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Lämmön valvomatonta käyttölapset tai toimintakyvyttömät henkilöt voivat olla vaarallisia.
 19. Lämpötilat voivat nousta niin korkeiksi, että ne aiheuttavat palovammoja, riippumatta ohjausyksiköistä. asetus. Älä käytä vauvoille, sairaille tai nukkuville tai tajuttomille henkilöille. käytä sitä herkälle iholle tai henkilölle, jolla on huono verenkierto. Tarkista iho kosketa laitteen lämmitettyä aluetta usein rakkuloiden muodostumisriskin vähentämiseksi.
 20. Käytä tätä laitetta ainoastaan tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. Älä käytä lisälaitteita, joita valmistaja ei suosittele.
 21. Älä koskaan pudota tai työnnä mitään esineitä mihinkään aukkoon.
 22. Laitetta saa käyttää ainoastaan laitteen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET


Tietoja RENPHO-lämpöhierontalaitteesta

1. Pakkauksen sisältö

1x Vasen reisikääre
1x Oikea reisikääre
1x Vasen pohje- ja jalkaterän tuki
1 x Oikean säären ja jalkaterän tuki
1 x Kädessä pidettävä ohjain

1x Virtalähde
1 käyttöohje
1x Säilytuspussi

2. Tuotteen esittely



3. Tekniset tiedot

Tuotteen nimi: Lämmitettävä
jalkahierontalaiteMalli: RP-ALM079H
Tuote: Tulo: 12V \equiv 2A
Nimellisteho: 24 W

Sovitin: Tulo: 100-240VAC 50/60Hz
Lähtö: 12V \equiv 2A
Automaattinen virrankatkaisuajustin: 20 minuuttia

Jalkojen hierontalaitteen käyttö lämmöllä

1. Ennen käyttöä

1. 1 Kun käytät kääreitä, varmista, että käytät vastaavaa käärettäsopiva jalka: Vasen ja oikea



Lvasemmalle jalalle



"R" oikealle jalalle

1. 2 Etsi reisitukien merkki, josta näet kumpi puoli on ylöspäin.



1. 3 Kun sinun on käytettävä reisitukea, varmista, että reisi- ja pohjetuet ovat kiinni toisissaan ilmaletkun avulla. Ilmaletkun tulee olla kiinnitetty tukevasti. Katso alla olevaa kuvaa.

1. 4 Varmista, että letku on kiinnitetty kunnolla tähtämällä napsausliitokseenohjain, kuten alla on esitetty.

1. 5 Jos hieronta tuntuu hieman liian voimakkaalta tai haluat sen olevan miedompaa, noudatana nämä suositukset:


- Valitse pienin intensiteetti
- Löysää vastaavan osan tarranauhaa.
- On suositeltavaa jättää hierontalaitteen ja rungon väliin riittävästi tilaa neljälle sormelle vasikalle. Katso alla olevaa kuvaa.



1.3




1.4



1.5

2. Käyttöohjeet



1. "⏻" Kytke hierontalaite päälle/pois painamalla tätä. Oletustila on yhdistetty tila 1 ja intensiteetti 2, ja korkea lämpötila (vihreät merkkivalot palavat tasaisesti).
2. "H" Paina tätä painiketta valitaksesi matalan lämmön (L), korkean lämmön (H) tai ei lämpöä. Lämmitysalue: pohkeet ja jalat.
3. "C" Paina tätä painiketta valitaksesi seuraavat tilat: C1: Hiero jalkojasi, pohkeitasi ja reisiäsi. C2: Hiero jalkojasi ja pohkeitasi yhdessä. Reisitukien ilmaletku voidaan irrottaa tässä tilassa. C3: Hiero jalkojasi, pohkeitasi ja reisiäsi syklisesti. Se sammuu, kun painat tätä painiketta uudelleen.
4. "S" Paina hieroaksesi reisiä, pohkeita ja jalkateriä erikseen.
T: Hiero vain reisiä
C: Hiero vain pohkeita F: Hiero vain jalkoja
Se sammuu, kun painat tätä painiketta uudelleen.
5. "+" Lisää ilman voimakkuutta painamalla .
"-" Vähennä ilman voimakkuutta painamalla .
Valittavana on neljä intensiteettitasoa. Intensiteettipainike ei toimi, jos sammutat laitteen yhdistämistila tai erillistila.

Huomautus:

- 1) Hierontalaite sammuu automaattisesti 20 minuutin välein. Paina virtapainiketta uudelleenjatka hierontalaitteen käyttöä.
- 2) Hierontalaitteessa on muistitoiminto, ja se toimii automaattisesti viimeisin tila-, lämpö- ja tehoasetus virran kytkemisen yhteydessä. Kun vaihdat tilaa, lämpö- ja tehotasot eivät muutu. Muistitoiminto ei toimi, jos katkaiset tuotteen virran.
- 3) Reisisiteet voidaan irrottaa. Älä valitse Yhdistä-tilaa 1, tilaa 3 tai T-tilaairtoavat, kun reisisiteet irrotetaan.
- 4) Hierontalaite siirtyy valmiustilaan ja vihreä virran merkkivalo vilkkuu, jos katkaiset virran.lämpöä ja tilaa samanaikaisesti äläkä käytä ohjainta 10 sekuntiin.

Turvallisuus ja huolto

1. PUHDISTUSMENETELMÄ



- Ei saa pestä koneessa. Älä upota mihinkään nesteeseen puhdistaa-
sesi. Äläpuhdistaa se hankaavilla puhdistusaineilla, harjoilla, bensiinillä,
kerosiinilla, lasinpuhdistusaineella kiillotusainetta tai maalinohennetta.
On suositeltavaa pyyhkiä

2. PAKKAUSMENETELMÄ

Vältä liitosletkun taittamista pakatessasi, sillä se voi aiheuttaaainflaation epäonnistuminen.

Vianmääritys

ONGELMA	AIHEUTTAA	RATKAISU
Tuote ei toimi	1. Virtaa ei ole kytkettytai pistoke on löysällä. 2. Käyttämällä erityyppistä sovitinta (virtalähde merkkivalo ei toimi)	1. Kytke virtajohto pistora- siaanoikein 2. Käytä mukana toimitettua sovitintavain paketissa
	Virtakytkin ei ole päällä taiautomaattinen sammutusajastin kytkee sen päälle pois päältä (Virran merkkivalovilkkuu vihreänä)	Kytke virta päälle kytkimestä

ONGELMA	AIHEUTTAA	RATKAISU
Tuntuu liian voimakkaalta, epämukava, tai tiukka, kunhieronta	Kääreet ovat liian tiukat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valitse pienin intensiteetti 2. Löysää tarranauhahihnoja vastaavasta osasta 3. Paina virtapainikettasammuuta 4. Irrota ilmaletku ohjaimesta turvavyynytyhjenee nopeasti
	Intensiteetti on asetettu liian korkealle	
Ei yhtäkkiä lämpöä	Yliämpötila suoja pitkän käyttöiän ansiostaajankäyttö	Käynnistä hierontalaite uudelleen jälkeen kun se jäähtyy
Ohjainkuumenee	Tuotteella on todennäköisesti ollut käytössä liian kauan	On suositeltavaa käyttää tätähierontalaite vain 20-30 minuuttia istuntoa kohden välttääksesi YLIKÄYTTÖ. Anna hierontalaitteen jäähtyä sammuttamisen jälkeen ennen kuin käytät uudelleen
Hieronta kunkin jalan intensiteetti tuntuu erilaiselta, kun sitä käytetään samanaikaisesti	Kun käytät hierontalaite, rako sinä jätä kiristäessä sitarranauhat voivat olla erilainen jokaiselle jalalle	Yritä jättää sama rakokiristettäessä hierontalaite.
Ilmavuoto on olemassa	Ilmaletkut eivät ole asennettu oikein	Asenna uudelleen huolellisesti ilmaletku varmistamalla, että letku on tukevasti kiinni
<p>Jos nämä ratkaisut eivät ratkaise ongelmaasi tai kohtaat muita ongelmia. Ota rohkeasti yhteyttä: support-eu@renpho.com</p>		

Takuukäytäntö

RENPHO-tuotteesi ostoksella on kahden vuoden takuu rajoitettu valmistajan takuu toimituspäivästä lukien.

Takuuehdot löytyvät osoitteesta:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Huomautus: Tuotteen rekisteröinti ei ole takuun edellytys.

Vaikka et rekisteröisi tuotettasi, se ei vähennä tuotteen takuu.

Asiakaspalvelu

Ota rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita. RENPHO-asiakaspalvelu.

Asiakaspalvelutiimi takaa nopean reagoinnin ja vaivattoman ratkaisun kaikkiin ongelmiisi aukioloaikojen sisällä.

 **Puh: +44(0)7434-666088 (VAIN ISO-BRITANNIASSA)**

Maanantai - perjantai klo 9.00 - 17.00 (GMT)

 **Sähköposti: support-eu@renpho.com (Iso-Britannia ja EU)**

* Viallisten tuotteiden tai palautuksen yhteydessä ota meihin yhteyttä ja anna tilausnumerosi kaupanpäällisin puolin. määritelty takuu-aika. ÄLÄ hävitä mitään tuotteen osia, koska niitä saatetaan tarvita tarkastus/korjaus.

Takk fyrir að kaupa RENPHO fótanuddtækið með hita. Þetta nuddtæki er hannað til að Nuddið allan fótinn, þar á meðal fætur, kálfa og læri. Til að tryggja öryggi og forðast Ef um slys eða meiðsli er að ræða, vinsamlegast lesið þessa handbók vandlega og notið vöruna eingöngu eins og hún á við.tilgreint. Brot á leiðbeiningum getur valdið alvarlegum meiðslum, dauða og/eða alvarlegum eignatjóni tjón.

Mikilvægar öryggisleiðbeiningar

Þegar tækið er notað skal alltaf fylgja grunnráðstöfunum, þar á meðaleftirfarandi:

LESIÐ ALLAR LEIÐBEININGAR VANDLEGA ÁÐUR EN ÞAÐ ER NOTKUN.

1. Þetta tæki er ekki ætlað til notkunar af einstaklingum (þar með talið börnum) með skerta getu. líkamlega, skynjunar- eða andlega getu, eða skort á reynslu og þekkingu, nema þeirhafa fengið eftirlit eða leiðbeiningar varðandi notkun tækisins af einstaklingi ábyrgir fyrir öryggi þeirra.
2. Börn ættu að vera undir eftirliti til að tryggja að þau leiki sér ekki með tækið.
3. Börn mega ekki sjá um þrif og viðhald.
4. Tækið er eingöngu ætlað til heimilisnota og ekki til lækninga. Það ætti aðEkki má nota til meðferðar eða léttis á sjúkdómum eða óeðlilegu líkamlegu ástandi.

HÆTTA – Til að draga úr hættu á raflosti og eldsvoða:

1. Notið aldrei nálar eða aðrar festingar úr málmni með þessu tæki.
2. Gakktu úr skugga um að rafmagnsspenna og tíðni rafrásarinnar samsvari þeim sem eru í gildi.sem tilgreint er á millistykkinu.
3. Ekki skilja tækið eftir án eftirlits þegar það er í gangi.
4. Takið alltaf rafmagnsmillistykkið úr sambandi eftir hverja notkun.
5. Ekki stinga í samband við eða taka úr sambandi rafmagnsmillistykkið eða loftslönguna með blautum höndum.
6. Haldið snúrunni og tækinu frá heitum fleti.
7. Tækið er með hitunarvirkni. Þeir sem eru ónæmir/viðkvæmir fyrir hita ættu að slökkva á því.hitastigið meðan á notkun stendur.

VIÐVÖRUN - il að draga úr hættu á eldsvoða, raflosti eða meiðslum á fólki, vinsamlegast fylgdu leiðbeiningunumleiðbeiningar hér að neðan:

1. Ef þú tilheyrir einhverjum af eftirfarandi notendahópum skaltu ráðfæra þig við lækni áður en þú notar það:
 - Þungaðar konur eða konur sem liggja inni
 - Börn
 - Aldraðir (yfir 65 ára)
 - Einstaklingar með húðsýkingar, viðkvæmni, roða, sár og/eða bruna á húðinni
 - Einstaklingar sem nota gangráð eða annað ígrætt lækningatæki
 - Einstaklingar með hjartasjúkdóma, illkynja æxli eða önnur alvarleg heilsufarsvandamál
 - Einstaklingar sem fá lækni meðferð eða finna fyrir óþægindum meðan á nuddmeðferð stendur
 - Einstaklingar sem þjást af beinþynningu, sykursýki eða blóðtappa
 - Einstaklingar með háan eða óeðlilegan blóðþrýsting

- Einstaklingar sem þjást af skynjunarskerðingu sem dregur úr sársauka eða hitatilfinningu (t.d.efnaskiptatruflanir)
 - Einstaklingar með hita yfir 38,4°C
2. Hættu notkun ef þér líður óeðlilega eða illa eftir notkun og ráðfærðu þig við lækni.
 3. **EKKI nota** varahluti sem RENPHO hefur ekki samþykkt.
 4. Ófaglærðir viðgerðarmenn ættu ekki að taka tækið í sundur eða skipta því út án þess aðleyfi framleiðanda.
 5. **EKKI nota** tækið ef umbúðirnar eða rafmagnssnúruna eru skemmd.
 6. **EKKI nota** eða geyma tækið á rakaríkum stöðum eins og baðherbergi eða öðrum stöðummeð háum hita.
 7. **EKKI bera** tækið í rafmagnssnúrunni eða handstýringunni.
 8. **EKKI nota** á meðan þú sefur, notar vélar eða eftir áfengisneyslu.
 9. **EKKI standa** eða ganga á meðan tækið er notað.
 10. **EKKI láta** handstýringuna, umbúðirnar eða straumbreytinn komast í snertingu við vatn þar semþetta getur valdið bilun eða raflosti.
 11. **EKKI rispa**, beygja of mikið, toga eða snúa vír rafmagnsmillistykkinsins.
 12. **EKKI setja** þunga hluti ofan á raufina eða setja neina aðskotahluti inn í hana (þetta getur valdiðeldur og rafstuð).
 13. **EKKI nota** hvassa verkfæri til að rispa eða stinga gat á umbúðirnar, þar sem það getur valdið því aðtækið vegna loftleka.
 14. **EKKI nota** vefi beint á bólgn, bólgná húð, viðkvæma húð eða útbrot.
 15. **EKKI nota** tækið í meira en 20 mínútur í senn. Mikil notkun getur leitt til óhófllegrar hitunar tækisins og styttri líftíma þess.
 16. **EKKI nota** undir teppi eða kotta. Of mikil hiti getur valdið eldsvoða.rafstosti eða meiðslum á fólki.
 17. **EKKI nota** tækið á gæludýr eða dýr.
 18. Notið heita fleti varlega. Getur valdið alvarlegum brunasárum. Notkun hita án eftirlits af hálfuBörn eða óvinnufærir einstaklingar geta verið hættulegir.
 19. Hitastig sem er nógu hátt til að valda bruna getur komið fram óháð stjórnun. stilling. Notið ekki á ungbörn eða fatlaða eða sofandi eða meðvitundarlausu einstaklinga.Notið það á óviðkvæma húð eða á einstakling með lélega blóðrás. Athugið húðina í Snertið heita svæðið á tækinu oft til að draga úr hættu á blöðrumyndun.
 20. Notið þetta tæki eingöngu í þeim tilgangi sem það er ætlað, eins og lýst er í þessari handbók. Notið ekki fylgihlutir sem framleiðandi mælir ekki með.
 21. Aldrei má sleppa eða stinga neinum hlut í neina opnun.
 22. Tækið má aðeins nota með aflgjafanum sem fylgir því.

GEYMIÐ ÞESSAR LEIÐBEININGAR

Um RENPHO fótanuddtækið með hita

1. Pakkningarinnihald

1x Vefja um vinstri læri
1x Hægri læri umbúðir
1x Vinstri kálfa- og fótavafningur
1 x Hægri kálfa- og fótavöðvi

1 x handstýring
1x Rafmagns millistykki
1 x notendahandbók
1x Geymslupoki


2. Kynning á vöru



Lærvafningar



Rafmagns millistykki



3. Upplýsingar

Vöruheiti: Fótanuddari með

hitaGerð : RP-ALM079H

Vara: Inntak : 12 V \equiv 2 A

Afl : 24 W

Millistykki: Inntak : 100-240 V AC, 50/60 Hz

Úttak : 12 V \equiv 2 A

Sjálfvirkur slökkvitími : 20 mínútur

Að nota fótanuddara með hita

1. Fyrir notkun

1. Þegar þú ert með vefjana skaltu gæta þess að vera með samsvarandi vefja áviðeigandi fótur: Vinstri og hægri



„L“ fyrir vinstri fót



„R“ fyrir hægri fót

1. 2 Finndu merkið á lærisvöfðunum, þú getur séð hvor hliðin snýr upp.



1. 3 Þegar þú þarft að nota lærisvöfðuna skaltu ganga úr skugga um að lærisvöfðurnar og kálfavöfðurnar séu tengdar saman. við loftslönguna. Loftslöngan ætti að vera vel fest. Sjá myndina hér að neðan.

1. 4 Gangið úr skugga um að slangan sé vel fest með því að miða á smellutenginguna viðstjórnandi eins og sýnt er hér að neðan.

1. 5 Ef þér finnst nuddið vera aðeins of kröftugt eða vilt frekar að það sé minna kröftugt, vinsamlegast fylgduþessar ráðleggingar:


- Veldu lægsta styrkleika
- Losaðu um velcro-ólina á viðkomandi hluta.
- Mælt er með að skilja eftir nægilegt pláss fyrir fjóra fingur á milli nuddtækisins ogkálfur. Vinsamlegast vísið til myndarinnar hér að neðan.



1.3




1.4



1.5

2. Leiðbeiningar um notkun



1. “**⏻**” Ýttu til að KVEIKJA/SLÖKKA á nuddtækinu. Sjálfgefin stilling er að sameina stillingu 1 við styrkleika 2.“og hátt hitastig (Grænt ljós logar).
2. “**H**” Ýttu á þennan hnapp til að velja lágan hita (L), mikinn hita (H) eða engan hita. Hitasvæði: kálfar og fætur.“
3. “**C**” Ýttu á þennan hnapp til að velja eftirfarandi stillingar :
C1 : Nuddið fætur, kálfa og læri.
C2 : Nuddið fætur og kálfa saman. Loftslönguna á lærvöfðunum er hægt að aftengja íþennan ham.
C3 : Nuddið fætur, kálfa og læri lotubundið.
Það slokknar á því þegar þú ýtir aftur á þennan hnapp.
4. “**S**” Ýttu til að nudda læri, kálfa og fætur sérstaklega.“
T : Nuddið aðeins lærin
C : Nuddið aðeins kálfa
F : Nuddið aðeins fætur
Það slokknar á því þegar þú ýtir aftur á þennan hnapp.
5. “**+**” Ýttu á til að auka loftstyrkinn.“
“**-**” Ýttu á til að minnka loftstyrkinn.“
Það eru fjögur styrkleikastig til að velja úr. Styrkleikahnappurinn virkar ekki ef þú slekkur ásameindaða stillingu eða aðskilda stillingu.

Athugið:

- 1) Nuddtækið slekkur sjálfkrafa á sér á 20 mínútna fresti. Ýttu aftur á rofann til aðhalta áfram að nota nuddtækið.
- 2) Nuddtækið er forritað með minnisvirkni og mun sjálfkrafa virka á síðasta stillingu á stillingu, hita og styrkleika þegar kveikt var á tækinu. Þegar þú skiptir um stillingu breytist hiti og styrkleikastig ekki. Minnisvirknin virkar ekki ef þú slökkvir á tækinu.
- 3) Hægt er að losa lærisvefina. Ekki velja samsetta stillingu 1, stillingu 3 eða T stillingu. aðskilja þegar lærvöfðarnir eru losaðir.
- 4) Nuddtækið fer í biðstöðu og grænt ljós blikkar ef þú slökkvir á því. hitann og stillinguna samtímis og ekki nota stjórn tækið í 10 sekúndur.

Öryggi og viðhald

1. ÞRIFAÐFERÐ



- **Má** ekki þvo í þvottavél. Má ekki setja í neinn vökva til að þrifa. þrifið það með slípiefnum, burstum, bensíni, steinolú, gleri fægiefni eða málningarþynningarefni. Mælt er með að þurrka nuddtækið afmeð mjúkum, órlítið rökum klút í staðinn.

2. PÖKKUNARÁÐFERÐ

Forðist að brjóta tengisönguna saman við pökkun; annars getur það valdið verðbólguhrun.

Úrræðaleit

VANDAMÁL	ORSAK	LAUSN
Varan gerirekki vinna	<ol style="list-style-type: none"> Rafmagnið er ekki tengteða klóinn er laus. Notkun mismunandi forskriftar millistykkið (Aflgjafinn vísiljósíð virkar ekki) 	<ol style="list-style-type: none"> Stingdu rafmagnssnúrunni í sambandrétt Notið millistykkið sem fylgiraðeins í pakkanum
	Rafmagnsrofinn er ekki kveiktur eðasjálfvirkur slökkvitími kveikir á því slökkt (Afljósíðblikkar grænt)	Kveiktu á rofanum
Finnst of máttugur, óþægilegt, eða þétt þegarnudd	Vefirnir eru of þröngir	<ol style="list-style-type: none"> Veldu lægsta styrkleika Losaðu Velcro-ólarnar af samsvarandi hluta Ýttu á rofann til aðslökkva Aftengdu loftslönguna frá stjórnanda, ofþrúðanum mun fljótt tæmast
	Styrkleiki er stilltur of hár	
Enginn hiti skyndilega	Ofhitnun vernd vegna langartímanotkun	Endurræstu nuddtækið eftir að það kólnar
Stjórnandinn verður heitt	Varan hefur líklega verið í notkun of lengi	Mælt er með að nota þetta nuddtæki fyrir aðeins 20-30 mínútur á hverja lotu til að forðast OFNOTKUN. Eftir að slökkt er á nuddtækinu skal leyfa því að kólna áður en það er notað aftur
Nuddið styrkleiki hvers fótar líður öðruvísi þegar það er notað samtímis	Þegar þú ert með nuddari, bilið sem þú fara þegar hert er Velcro-ólar geta verið mismunandi fyrir hvern fót	Reyndu að skilja eftir sama bilið þegar hert er á nuddari.
Það er loftleki	Loftslöngurnar hafa ekkverið rétt sett upp	Vinsamlegast settu það vandlega aftur upploftslönguna með því að tryggja að slangan sé vel fest með fylgjandi.

Ef þessar lausnir geta ekki leyst vandamálið þitt eða þú lendir í öðrum vandálum. Vinsamlegast hafið samband við: support-eu@renpho.com

Ábyrgðarstefna

Kaup þín á RENPHO vöru eru tryggð með tveggja ára ábyrgð.takmörkuð ábyrgð framleiðanda frá afhendingardegi.

Fyrir ábyrgðarskilmála, vinsamlegast farðu á:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Athugið: Skráning vöru er ekki nauðsynleg til að tryggja ábyrgðina.

Ef þú velur að skrá ekki vöruna þína, mun það ekki draga úrábyrgð á vöru.

Þjónusta við viðskiptavini

Hafðu samband við okkur ef þú hefur einhverjar spurningar eða áhyggjur. Viðskiptavinur RENPHO þjónustuteymið tryggir skjót viðbrögð og vandræðalaugar lausnir á öllum vandamálum sem þú kannt að hafa.hafa innan opnunartíma.

 **Sími: +44(0)7434-666088 (AÐEINS Í BRETLANDI)**

Mánudagur - föstudagur 9:00 - 17:00 (GMT)

 **Netfang: support-eu@renpho.com (Bretland og ESB)**

*Vegna gallaðra vara eða skila á vörum, vinsamlegast hafið samband við okkur með pöntunarnúmerinu ykkar innan tilgreindur ábyrgðartími. EKKI farga neinum vöruhlutum þar sem þeir kunna að vera nauðsynlegir fyrirskoðun/viðgerð.

Takk for at du kjøpte RENPHO-leggmassasjeapparatet med varme. Dette massasjeapparatet er utviklet for å Masser hele beinet, inkludert føtter, legger og lår. For å sikre sikkerheten og unngå evt. utilsiktet skade eller personskaade, vennligst les denne håndboken nøye og bruk produktet kun somangitt. Manglende overholdelse kan forårsake alvorlige skader, død og/eller alvorlig materiell skade

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Når du bruker apparatet, bør grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludertfølgende:

LES ALLE INSTRUKSJONENE NØYE FØR BRUK.

1. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre dehar fått tilsyn eller instruksjoner angående bruk av apparatet av en person ansvarlige for deres sikkerhet.
2. Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
3. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn.
4. Apparatet er kun beregnet for bruk i hjemmet og ikke for medisinsk bruk. Det børikke brukes til behandling eller lindring av sykdom eller unormal fysisk tilstand.

FARE - For å redusere risikoen for elektrisk støt og brann:

1. Bruk aldri nåler eller andre metallfester med dette apparatet.
2. Sørg for at den elektriske spenningen og frekvensen til kretsen samsvarer med deangitt på adapteren.
3. Ikke la apparatet være uten tilsyn når det er i drift.
4. Trekk alltid strømadapteren ut av stikkkontakten etter hver bruk.
5. Ikke koble til eller fra strømadapteren eller luftslangen med våte hender.
6. Hold ledningen og apparatet unna varme overflater.
7. Apparatet har en varmefunksjon. Personer som er ufølsomme/følsomme for varme bør slå avtemperaturen under bruk.

ADVARSEL – For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskaade, følg instruksjoneneinstruksjonene nedenfor:

1. Hvis du tilhører noen av følgende brukergrupper, bør du rådføre deg med lege før bruk:
 - Gravide eller liggende kvinner
 - Barn
 - Eldre (over 65 år)
 - Personer med hudinfeksjoner, følsomhet, rødhet, sår og/eller brannskader på huden
 - Personer som bruker pacemaker eller annet implanterbart medisinsk utstyr
 - Personer med hjertesykdom, ondartede svulster eller andre alvorlige helseilstander
 - Personer som mottar medisinsk behandling eller føler ubehag under massasje
 - Personer som lider av osteoporose, diabetes eller trombose
 - Personer med høyt eller unormalt blodtrykk
 - Personer som lider av en sensorisk svekkelse som reduserer følelsen av smerte eller varme (f.eks.metabolsk forstyrrelse)
 - Personer med feber over 38,5 °C
2. Slutt å bruke produktet hvis du føler deg unormal eller uvel etter bruk, og kontakt lege.
3. **IKKE bruk** reservedeler som ikke er godkjent av RENPHO.
4. Ikke-profesjonelt reparasjonspersonell skal ikke demontere eller bytte ut apparatet utenpro-
dusentens tillatelse.

5. **IKKE bruk** apparatet hvis innpakkingsflatene eller strømledningen er skadet.
6. **IKKE bruk** eller oppbevar apparatet på et sted med fuktighet, som for eksempel et bad eller andre steder med høy temperatur.
7. **IKKE bær** apparatet etter strømledningen eller den håndholdte kontrollen.
8. **IKKE bruk** mens du sover, bruker maskiner eller etter alkoholinntak.
9. **IKKE stå** eller gå mens du bruker apparatet.
10. **IKKE utsett** den håndholdte kontrollen, innpakningen eller strømadapteren for vann, da dette kan føre til funksjonsfeil eller elektrisk støt.
11. **IKKE rip**, bøy, dra eller vri ledningen til strømadapteren for mye.
12. **IKKE plasser** tunge gjenstander på eller sett fremmedlegemer inn i åpningen (dette kan forårsake brann og elektrisk støt).
13. **IKKE bruk** skarpe verktøy til å ripe eller punktere innpakningene, da dette kan føre til apparatet til en luftlekkasje.
14. **IKKE bruk** bind direkte på hovne, betente områder, sensitiv hud eller hudutslett.
15. **IKKE bruk** apparatet i mer enn 20 minutter av gangen. Langvarig bruk kan føre til overopphet- ing og kortere levetid på apparatet.
16. **IKKE bruk** under et teppe eller en pute. Overdreven oppvarming kan oppstå og forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.
17. **IKKE bruk** apparatet på kjæledyr eller dyr.
18. Bruk varme overflater forsiktig. Kan forårsake alvorlige brannskader. Uovervåket bruk av varme avbarn eller uføre personer kan være farlige.
19. Temperaturer som er høye nok til å forårsake brannskader kan oppstå uavhengig av kontrollen, innstilling. Ikke bruk på spedbarn eller ufør eller på sovende eller bevisstløse personer. Bruk den på ufølsom hud eller på en person med dårlig blodsirkulasjon. Sjekk huden i kontakt det varme området på apparatet ofte for å redusere risikoen for blødd. Ikke bruk dette apparatet kun til det tiltenkte formålet som beskrevet i denne håndboken. Ikke bruktilbehør som ikke anbefales av produsenten.
20. Bruk dette apparatet kun til det tiltenkte formålet som beskrevet i denne håndboken. Ikke bruktilbehør som ikke anbefales av produsenten.
21. Ikke slipp eller stikk noen gjenstand inn i noen åpning.
22. Apparatet skal kun brukes med strømforsyningen som følger med apparatet.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Om RENPHO leggmassasjeapparat med varme

1. Pakkens innhold

- 1x Venstre låromslag
- 1x Høyre låromslag
- 1x Venstre legg- og fotinnlegg
- 1 x Høyre legg- og fotinnlegg
- 1 x håndholdt kontroll
- 1x Strømadapter
- 1 x brukerhåndbok
- 1x Oppbevaringspose


2. Produktinnføring



Lårinnlegg



Strømadapter



3. Spesifikasjoner

Produktnavn: Benmassasje med varme

Modell: RP-ALM079H

Produkt: Inngang: 12V \equiv 2A

Nominell effekt: 24 W

Adapter: Inngang: 100-240VAC 50/60Hz

Utgang: 12V \equiv 2A

Automatisk avstenging: 20 minutter

Bruk av benmassasjeapparat med varme

1. Før bruk

- 1.1 Når du bruker bindene, må du sørge for at du bruker det tilsvarende bindet påpassende ben: Venstre og høyre



«L» for venstre ben



«R» for høyre ben

1. 2 Finn merket på lårstropperne, du kan se hvilken side som er opp.



1. 3 Når du trenger å bruke lårstroppen, må du sørge for at lår- og leggstroppene er koblet sammen. av luftslangen. Luftslangen skal være godt festet. Se bildet nedenfor.

1. 4 Forsikre deg om at slangen er festet ordentlig ved å sikte mot hurtigkoblingen tilkontrolleren som vist nedenfor.

1. 5 Hvis du synes massasjen er litt for kraftig eller foretrekker at den skal være mindre intens, vennligst følg disse anbefalingene:


- Velg den laveste intensiteten
- Løsne borrelåsstroppen på den tilhørende delen.
- Det anbefales å la det være nok plass til at fire fingre får plass mellom massasjeapparatet ogkalv. Se bildet nedenfor.



1.3




1.4



1.5

2. Bruksanvisning



1. « **⏻** Trykk for å slå massasjeapparatet PÅ/AV. Standardmodusen er å kombinere modus 1 med intensitet 2. og høyt varmenivå (indikatorlyset lyser grønt).
2. « **H** Trykk på denne knappen for å velge lav varme (L), høy varme (H) eller ingen varme. Oppvarmingsområde: legger og føtter.
3. « **C** Trykk på denne knappen for å velge følgende moduser:
C1: Masser føttene, leggene og lårene.
C2: Masser føttene og leggene sammen. Luftslangen til lårbindene kan kobles fra idenne modusen.
C3: Masser føttene, leggene og lårene syklisk. Den vil slås av når du trykker på denne knappen igjen.
4. « **S** Trykk for å massere lår, legger og føtter separat. T: Masser kun lårene
T: Masser kun lårene
C: Masser kun leggene
F: Masser kun føttene
Den vil slås av når du trykker på denne knappen igjen.
5. « **+** Trykk for å øke luftintensitetsnivået.
« **-** Trykk for å redusere luftintensitetsnivået.
Det er fire intensitetsnivåer å velge mellom. Intensitetsknappen vil ikke fungere hvis du slår av kombinert modus eller separat modus.

Note:

- 1) Massasjeapparatet slår seg av automatisk hvert 20. minutt. Trykk på av/på-knappen igjen for å fortsett å bruke massasjeapparatet.
- 2) Massasjeapparatet er programmert med en minnefunksjon og vil automatisk fungere på siste modus-, varme- og intensitetsinnstilling da produktet ble slått på. Når du bytter modus, vil ikke varme- og intensitetsnivået endres. Minnefunksjonen vil ikke fungere hvis du slår av strømmen til produktet.
- 3) Lårrinnpakningene kan tas av. Ikke velg Kombinermodus 1, modus 3 eller T-modus. De separate lårrinnleggene løsnes.
- 4) Massasjeapparatet vil gå inn i standby-modus med en blinkende grønn strømindikator hvis du slår det av. Varmen og modusen samtidig og ikke bruk kontrollere i 10 sekunder.

Sikkerhet og vedlikehold

1. RENGJØRINGSMETODE



- **Ikke** vask i maskin. Ikke legg i væske for rengjøring. Ikke rengjør den med slipende rengjøringsmidler, børster, bensin, parafin, glass polish eller malingstynner. Det anbefales å tørke av massasjeapparatet med en myk, lett fuktet klut i stedet.

2. PAKKEMETODE

Unngå å brette tilkoblingsslangen når du pakker; ellers kan dette forårsake inflasjonssvikt.

Feilsøking

PROBLEM	FORÅRSAKE	LØSNING
Produktet gjør det ikke jobbe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strømmen er ikke tilkoblet eller pluggen er løs. 2. Bruk av forskjellige spesifikasjoner for adapteren (strømforsyningen indikatorlampen virker ikke) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koble til strømledningen riktig 2. Bruk den medfølgende adapteren kun i pakken
	Strømbryteren er ikke på, eller automatisk avstengningstimer slår den av (Strømindikatoren blinker grønt)	Slå på strømbryteren
Føler meg for mektig, ubehagelig, eller stramt når masserer	Slipene er for stramme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Velg den laveste intensiteten 2. Løsne borrelåsstroppene av den tilsvarende delen 3. Trykk på av/på-knappen for å slå av 4. Koble fra luftslangen fra kontrolleren, airbagenvil raskt tømmes
	Intensiteten er satt for høyt	
Ingen varme plutselig	Overtemperatur beskyttelse på grunn av langtidsbruk	Start massasjeapparatet på nytt etter at det er avkjølt
Kontrolleren blir varm	Produktet har sannsynligvis vært i bruk for lenge	Det anbefales å bruke dette massasjeapparatet for kun 20-30 minutter per økt for å unngå OVERBRUK. Etter at du har slått av, la massasjeapparatet avkjøles før bruk igjen
Massasjen intensiteten på hvert ben føles annerledes når den brukes samtidig	Når du bruker massasjeapparatet, gapet du la det være når du strammer borrelåsstrøper kan være forskjellig for hvert ben	Prøv å la det samme gapet ligger når du strammer massasjeapparatet.
Det er en luftlekkasje	Luftslangene har ikke blitt installert riktig	Vennligst installer forsiktig på nytt luftslangen ved å sørge for at slangen er godt festet vedlagt.
<p>Hvis disse løsningene ikke løser problemet ditt, eller du støter på andre problemer. Ta gjerne kontakt med: support-eu@renpho.com</p>		

Garantipolicy

Dit kjøb af RENPHO-produkter er dækket af en begrænset producentgaranti på to år fra leveringsdatoen.

For garantivilkår, besøg venligst:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Bemærk: Produktregistrering er ikke påkrævet for garantien.

Hvis du vælger ikke at registrere dit produkt, vil det ikke forringe produktgarantien.

Kundeservice

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller bekymringer. RENPHO-kunde Serviceteamet garanterer rask respons og problemfrie løsninger på ethvert problem du måtte ha, innen åpningstiden.

 **Tlf: +44(0)7434-666088 (KUN STORBRITANNIA)**

Mandag–fredag 09:00–17:00 (GMT)

 **E-post: support-eu@renpho.com (Storbritannia og EU)**

*Ved defekte produkter eller retur av varer, vennligst kontakt oss med ordrenummeret ditt innen spesifisert garantiperiode. IKKE kast noen produktdele, da de kan være nødvendige for inspeksjon/repasjon.

Tack för att du köpte RENPHO benmassageapparat med värme. Denna massageapparat är utformad för att Massera hela benet inklusive fötter, vader och lår. För att garantera säkerheten och undvika oavsiktlig skada eller personskada, läs denna manual noggrant och använd produkten endast enligt angivet. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan orsaka allvarliga skador, dödsfall och/eller allvarliga egendomsskador. skada.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

När du använder apparaten bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA INNAN ANVÄNDNING.

1. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt synförmåga, fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner om användningen av apparaten av en person ansvarig för deras säkerhet.
2. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
3. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn.
4. Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk och inte för medicinskt bruk. Den bör inte användas för behandling eller lindring av sjukdom eller onormalt fysiskt tillstånd.

FARA - För att minska risken för elektriska stötar och brand:

1. Använd aldrig nålar eller andra metalliska fästelement med den här apparaten.
2. Se till att kretsens elektriska spänning och frekvens överensstämmer med desom anges på adaptern.
3. Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är i drift.
4. Dra alltid ur nätadaptern ur eluttaget efter varje användning.
5. Anslut eller dra inte ur nätadaptern eller luftslangen med våta händer.
6. Håll sladden och apparaten borta från varma ytor.
7. Apparaten har en värmefunktion. Personer som är okänsliga/känsliga för värme bör stänga av dentemperaturen under användning.

VARNING - För att minska risken för brand, elstötar eller personsador, följ anvisningarnainstruktioner nedan:

1. Om du tillhör någon av följande användargrupper, vänligen rådfråga en läkare före användning:
 - Gravida eller liggande kvinnor
 - Barn
 - Äldre (över 65 år)
 - Personer med hudinfektioner, känslighet, rodnad, sår och/eller brännskador på huden
 - Personer som använder pacemaker eller annan implanterbar medicinsk anordning
 - Personer med hjärtsjukdomar, maligna tumörer eller andra allvarliga hälsotillstånd
 - Personer som får medicinsk behandling eller känner obehag under massage
 - Personer som lider av osteoporos, diabetes eller trombos
 - Personer med högt eller onormalt blodtryck
 - Personer som lider av en sensorisk funktionsnedsättning som minskar känslan av smärta eller värme (t.ex. ämnesomsättningsstörning)
 - Personer som lider av feber över 38,4 °C
2. Sluta använda om du känner dig onormal eller dålig efter användning och kontakta en läkare.
3. **ANVÄND INTE** reservdelar som inte är godkända av RENPHO.

4. Icke-professionell reparationspersonal bör inte demontera eller byta ut apparaten utan atttillverkarens tillstånd.
5. **ANVÄND INTE** apparaten om förpackningsytorna eller nätsladden är skadade.
6. **ANVÄND eller förvara INTE** apparaten på en plats med hög luftfuktighet, såsom ett badrum eller andra platser med hög temperatur.
7. **Bär INTE** apparaten i nätsladden eller den handhållna kontrollenheten.
8. **ANVÄND INTE** under sömn, användning av maskiner eller efter alkoholkonsumtion.
9. **Stå eller gå INTE** när du använder apparaten.
10. **Utsätt INTE** handkontrollen, hölkena eller nätadaptern för vatten eftersom detta kan resultera i funktionsfel eller elektriska stötar.
11. **REPA, böj, dra eller vrid INTE** nätadapterns kabel.
12. **Placera INTE** tunga föremål på eller för in några främmande föremål i springan (detta kan orsaka brand och elektriska stötar).
13. **ANVÄND INTE** vassa verktyg för att repa eller punktera lindningarna, eftersom det kan orsaka apparaten till en luftläcka.
14. **ANVÄND INTE** omslag direkt på svullna, inflammerade områden, känslig hud eller hudutslag.
15. **ANVÄND INTE** apparaten i mer än 20 minuter åt gången. Omfattande användning kan leda till att apparaten blir överhettad och förkortar livslängden.
16. **Använd INTE** under en filt eller kudde. Överdriven uppvärmning kan uppstå och orsaka brand. Elektriska stötar eller personskador.
17. **ANVÄND INTE** apparaten på husdjur eller andra djur.
18. Använd uppvärmda ytor försiktigt. Kan orsaka allvarliga brännskador. Oövervakad användning av värme av barn eller oförmögna personer kan vara farliga.
19. Temperaturer som är tillräckligt höga för att orsaka brännskador kan uppstå oavsett kontrollinstruktioner. Använd inte på spädbarn, funktionshindrade eller sovande eller medvetslösa personer. Använd den på okänslig hud eller på en person med dålig blodcirkulation. Kontrollera huden i kontakta apparatens uppvärmda område ofta för att minska risken för blåsor.
20. Använd endast denna apparat för dess avsedda användning enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd intetillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
21. Tappa eller för aldrig in något föremål i någon öppning.
22. Apparaten får endast användas med den nätadapter som medföljer apparaten.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


Om RENPHO benmassageapparat med värme

1. Paketets innehåll

1x Vänster lårbinda
1x Höger lårbinda
1x Vänster vad- och fotbinda
1x Höger vad- och fotbinda

1 x handhållen kontrollenhet
1x Nätadapter
1 x Användarmanual
1x Förvaringsväska

2. Produktintroduktion



3. Specifikationer

Produktnamn: Benmassageapparat med värme

Modell: RP-ALM079H

Produkt: Ingång: 12 V --- 2 A

Nominell effekt: 24 W

Adapter: Ingång: 100 - 240 V CD 50/60 Hz

Utgång: 12 V --- 2 A

Automatisk avstängningstimer: 20 minuter

Använda benmassagern med värme

1. Före användning

1.1 När du bär sjalarna, se till att du bär motsvarande sja på lämpligt ben: Vänster och höger



"L" för vänster ben



"R" för höger ben

1.2 Hitta märket på lårlinorna, du kan se vilken sida som är uppåt.




1. 3 När du behöver använda lårbandet, se till att lår- och vadbandaget är sammankopplade av luftslangen. Luftslangen ska vara ordentligt fastsatt. Se bilden nedan.
1. 4 Se till att slangen är ordentligt fastsatt genom att sikta mot snäppkopplingen på styrenheten som visas nedan.
1. 5 Om du tycker att massagen är lite för kraftfull eller föredrar att den ska vara mindre intensiv, följ dessa rekommendationer:
 - Välj den lägsta intensiteten
 - Lossa kardborrebandet på motsvarande del.
 - Det rekommenderas att lämna tillräckligt med utrymme för fyra fingrar mellan massageapparaten och kalv. Se bilden nedan.



1.3




1.4



1.5

2. Bruksanvisning



1. “**⏻**” Tryck för att slå PÅ/AV massageapparaten. Standardläget är att kombinera läge 1 med intensitet 2 och hög värmenivå (indikatorn lyser med fast grönt sken).
2. “**H**” Tryck på den här knappen för att välja låg värme (L), hög värme (H) eller ingen värme. Värmeområde: vader och fötter.
3. “**C**” Tryck på den här knappen för att välja följande lägen:
C1: Massera dina fötter, vader och lår.
C2: Massera fötterna och vadera tillsammans. Luftslangen till lårbandagen kan kopplas bort i detta läge.
C3: Massera dina fötter, vader och lår cykliskt.
Den stängs av när du trycker på den här knappen igen.
4. “**S**” Tryck för att massera lår, vader och fötter separat.”
T: Massera endast låren
C: Massage endast vader
F: Massage endast fötter
Den stängs av när du trycker på den här knappen igen.
5. “**+**” Tryck för att öka luftintensitetsnivån.
“**-**” Tryck för att minska luftintensitetsnivån.
Det finns fyra intensitetsnivåer att välja mellan. Intensitetsknappen fungerar inte om du stänger av kombinerat läge eller separat läge.

Notera:

- 1) Massageapparaten stängs av automatiskt var 20:e minut. Tryck på strömknappen igen för att fortsätta använda massageapparaten.
- 2) Massageapparaten är programmerad med en minnesfunktion och kommer automatiskt att arbeta på senaste läge, värme och intensitetsinställning vid påslagning. När du byter läge ändras inte värme- och intensitetsnivån. Minnesfunktionen fungerar inte om du stänger av strömmen till produkten.
- 3) Lårlindorna kan tas av. Välj inte Kombinerat läge 1, läge 3 eller T-läge. de separata när lårlindorna lossnas.
- 4) Massageapparaten går in i standbyläge och den gröna strömindikatorn blinkar om du stänger av den. värme och läge samtidigt och inte använda kontrollenheten i 10 sekunder.

Säkerhet och underhåll

1. RENGÖRINGSMETOD



- **Maskintvätta** inte. Doppa inte i någon vätska för rengöring. rengör den med slipande rengöringsmedel, borstar, bensin, fotogen, glas polish eller färgförtunning. Det rekommenderas att torka av massageapparaten med en mjuk, lätt fuktad trasa istället.

2. FÖRPACKNINGSMETOD

Undvik att vika anslutningsslangen vid packning; annars kan det orsakainflationsmisslyckande.

Felsökning

PROBLEM	ORSAKA	LÖSNING
Produkten gör det inte fungera	1. Strömmen är inte ansluten eller så är kontakten lös. 2. Användning av olika specifikationer för adaptorn (strömmen indikatorlampan fungerar inte)	1. Anslut nätsladden korrekt. 2. Använd den medföljande adaptorn endast i paketet.
	Strömbrytaren är inte påslagen eller automatisk avstängningstimer slår på den av (Strömindikatorn blinkar grönt)	Slå på strömbrytaren

PROBLEM	ORSAKA	LÖSNING
Känner mig för mäktig, obekväma, eller tätt närmas-sera	Slingorna är för tajta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Välj den lägsta intensiteten 2. Lossa kardborrebanden av motsvarande del 3. Tryck på strömbrytaren för att stänga av 4. Koppla bort luftslangen från styrenheten, krockkudden kommer snabbt att tömmas
	Intensiteten är för högt inställd	
Ingen värme plötsligt	Övertemperatur skydd på grund av långtidsanvändning	Starta om massageapparaten efter att det svalnat
Kontrollanten blir varm	Produkten har sannolikt varit i bruk för länge	Det rekommenderas att använda dett massageapparat för endast 20-30 minuter per session för att undvika ÖVERANVÄNDNING. Låt massageapparaten svalna efter att du har stängt av den innan de används igen
Massagen intensiteten för varje ben känns annorlunda när man använder det samtidigt	När man bär massageapparat, gapet du lämna när du drar åtkardborreband kan vara olika för varje ben	Försök att lämna samma mellanrum när man drar åt massageapparat.
Det finns ett luftläckage	Luftslangarna har inte installerats korrekt	Vänligen installera om försiktigt luftslangen genom att säkerställa att slangen sitter ordentligt bunden.
Om dessa lösningar inte kan lösa ditt problem eller om du stöter på andra problem. Kontakta gärna: support-eu@renpho.com		

Garantipolicy

Ditt köp av RENPHO-produkter omfattas av två års begränsad tillverkargaranti från leveransdatum.

För garantivillkor, besök:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Obs: Produktregistrering krävs inte för garantin.

Om du väljer att inte registrera din produkt kommer det inte att minska produktgaranti.

Kundservice

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar. RENPHO-kund Serviceteamet garanterar snabba svar och problemfria lösningar på alla problem du kan tänkas ha.ha inom kontorstid.

 **Tel: +44(0)7434-666088 (ENDAST STORBRIANNIEN)**

Måndag - fredag 9:00 - 17:00 (GMT)

 **E-post:** support-eu@renpho.com (Storbritannien och EU)

*Vid defekta produkter eller retur av varor, vänligen kontakta oss med ditt ordernummer inom angivna garantiperioden. Kassera INTE några produktdelar eftersom de kan behövas förinspektion/reparation.

RENPHO

Made in China

NA3