

Brugsanvisning løbehjul Urban Flex 200 model nr 506255



5+

Tillykke med Deres nye løbehjul.

Nedenfor er vigtige informationer. De skal læse grundigt igennem inden løbehjulet tages i brug.

Advarsel & sikkerhed:



- ADVARSEL
- Indeholder små dele, risiko for kvælning.
- Løbehjulet er til personer som vejer 20+ kg – max 100 kg.
- Følg nøje samlevejledningen til løbehjulet, se næste side. Tjek at spænder og skruer er strammet inden løbehjulet tages i brug. Pas på at fingre ikke klemmes når løbehjulet foldes ud eller sammen.
- Man skal bruge sko og sikkerhedsudstyr som hjelm, albue-, håndleds- og knæbeskyttelse når løbehjulet benyttes.
- Det er vigtigt at sikkerhedsudstyret passer og sidder korrekt.
- Inden man begynder at bruge løbehjulet, er det vigtigt at De ved hvordan man bremser.
- Løbehjulet bremses ved at træde med foden på skærmen over baghjulet, så skærmen rører baghjulet og bremser løbehjulet.
- Det er ikke tilladt at bruge løbehjulet på vejbaner eller cykelstier, blandt kørende trafikanter.
- Når man kører på løbehjul betragtes man som gående og skal køre på fortove, gangstier og gågader.
- Det er vigtigt at udvise stor forsigtighed for ikke at ramme andre personer.
- Tjek hjul og bremse jævnligt, da slidte hjul og bremse kan gøre løbehjulet farligt at bruge. Defekte hjul skal udskiftes.
- Kuglelejer skal smøres med olie regelmæssigt for at sikre hjulene kører gnidningsfrit.
- Tjek spænder og skruer jævnligt, da de kan rasle sig løse hvis man kører på ujævne overflader.
- Det anbefales at rengøre de 2 gummi håndtag regelmæssigt med vand og sæbe, for at undgå at der overføres bakterier mellem forskellige brugere af løbehjulet.
- Det er ikke tilladt at lave andre tekniske ændringer på løbehjulet end beskrevet i denne manual.

Anvendelse:

- For 1. gangs brugere af løbehjul kan det anbefales at man har en voksen til at holde fast i, indtil man finder balancen.
- Dette produkt må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes på korrekt vis.
- Løbehjulet er kun til privat brug og ikke til kommerciel brug.
- På næste side er en vejledning til ud- og sammenfoldning af løbehjulet. Venligst følg denne vejledning.

Løbehjulet opfylder kravene i henhold til EN14619:2015.


Løbehjulet er produceret i Kina for Euro Play, Industrivej 16, DK-6630 Rødding.

SAMLEVEJLEDNING - MY HOOD LØBEHJUL 200


FOLDEMEKANISME




Løsn klikspændet og løsn evt. skruen på modsatte side en smule




Træk let styret i opadgående retning og tryk samtidigt låsmekanismen ned



Klikspændet trykkes ind mod løbehjulet. Er det for stramt eller løst kan det reguleres på skruen modsat



For at klappe sammen, løsn klikspændet og løsn evt. skruen på modsatte side




Træk styret let mod forhjulet og tryk samtidig låsmekanismen mod baghjulet, og fold sammen.

HÅNDTAG



Håndtagene vippes ud af den sorte holder og klikkes fast i styret

STYR



Klikspændet løsnes



Træk op i styret og "klik" det op i den ønskede højde



Spænd skruen og tryk klikspændet ind til løbehjulet, så styret holdes fast

HUSK BESKYTTELSE

Husk altid hjelm, knæ-, albue- og håndledsbeskyttelse når du kører på løbehjul.

HUSK AT EFTERSPÆNDE

Når man kører på især ujævn overflader, kan klikspænder og skruer rasle løs. Løbehjulet bør derfor efterses og efterspændes med jævne mellemrum.