

Lamborghini Sian

Brugervejledning



Specifikationer

Batteri	12V 7Ah
Motor	4x 12V 12 000RPM
	1x 12V 5 600 RPM
Aldersgrænse	37-95 måneder
Bæreevne	25kg
Dimensioner	108 x 62 x 4 cm
Hastighed	3 – 5 km/t
Køretid	1 – 2 timer per 8 – 10 timers opladning
Oplader	Input: 100V – 240V
	12V 1000mA
Batteri til fjernbetjening	2x 1.5V AAA

Oversigt over dele




Karosseri	Forhjul	Baghjul	Hjulcover	Rat	Forrude	Sæde	Sidespejle	Oplader	Fjernbetjening	Spændeskive	Låsepin
1	2	2	4	1	1	1	2	1	1	4	4



Brugsvejledning

Instrumentbræt




Indikator

- | | |
|----------------|-------------|
| ① Multimedia | ⑦ Frem Stop |
| ② Voltmeter | ⑧ USB input |
| ③ Instrumenter | ⑨ TF input |
| ④ Strøm | ⑩ MP3 input |
| ⑤ Lys | |
| ⑥ Hastighed | |



Fjernbetjening

- Sørg for at bilen holder helt stille før der skiftes gear.
- Husk at putte batterier i fjernbetjeningen.
 - Fjern skrueerne fra battericoveret.
 - Indsæt 2x 1.5V AAA-batterier.
 - Skru coveret tilbage på plads.
- For at parre fjernbetjeningen med bilen:
 - Sluk bilen.
 - Hold 'Frem' og 'Bak' nede samtidigt, så indikatoren lyser.
 - Tænd bilen.



Samling

Hjul

Start med at putte en spændeskive på hver side af den forreste hjulaksel. Herefter kan alle hjulene blot trykkes fast. Skub herefter en spændeskive på hvert hjul, efterfulgt af en låsepin. Slutteligt trykkes hjulkapslerne på.



Rat

Forbind ledningerne fra rattet med dem fra styrakslen. Tryk herefter rattet på plads.




Forrude

Forruden skal blot trykkes fast.



Strøm

Forbind ledningerne fra batteriet med dem fra motoren.



Sæde

Start med at fjerne skruerne fra sædet. Tryk herefter sædet på plads, og spænd den fast med skruerne.



Sidespejle

Sidespejlene skal blot trykkes fast.



Information

Basal sikkerhed:

- Barnet bør altid være under voksen opsyn mens produktet benyttes.
- Produktet er ikke beregnet til brug på offentlige veje, nær biler, på stejle skrånninger eller nær større samlinger af vand.
- Produktet er ikke egnet til brug i regn eller sne.
- Sørg for at udstyre barnet med ekstra sikkerhedsudstyr såsom sko og cykelhjem.
- Sørg for at barnet altid opholder sig i sædet.
- Benyt kun produktet på plane, jævne overflader.
- Benyt ikke produktet i mørke områder eller om natten.
- Sørg for at produktet holder helt stille før der skiftes køreretning (gear).
- Andre børn bør holdes væk fra de mekaniske dele under operation.
- Gennemgå periodisk ledningerne for skader og mangler.
- Forsøg ikke at ændre på det elektriske kredsløb.

Batteri:

- Benyt kun den medfølgende oplader og batteri. Andre typer kan forårsage ilddannelse og eksplosioner.
- Forsøg ikke at ændre på det elektriske kredsløb.
- Skab aldrig direkte kontakt mellem batteriets terminaler.
- Lad ikke at nogen af de elektriske komponenter bliver våde.
- Løft aldrig batteriet fra dets ledninger. Løft den kun fra selve boksen.
- Pas på med ikke at tabe batteriet.
- Forsøg ikke at åbne for batteriet. Det indeholder stærke syrer, som er både giftige og ætsende.
- Vask hænderne grundigt efter at have håndteret batteriet.
- Spænd altid batteriet fast i bilen.

Opladning:

- Sørg for at batteriet bliver fuldt opladt før produktet tages i brug første gang. Dette kan tage op til 10 timer. Efterfølgende opladninger bør aldrig tage mere end 10 timer.
- Der udvikles eksplosive gasser under opladningsprocessen. Dette må derfor ikke ske nær åben ild eller nær brændbare materialer. Oplad kun i godt ventilerede, tørre områder.
- Tjek batteriet og opladeren for skader og mangler før hver opladning. Oplad ikke batteriet hvis en skade bliver fundet.
- Lad ikke batteriet blive helt drænet for strøm, da dette drastisk reducerer dets levetid. Oplad det med det samme at bilen begynder at køre langsomt.
- Oplad ikke batteriet på hovedet.
- Opladning bør kun udføres af en voksen.
- Batteriet bør oplades mindst én gang hver tredje måned, også selvom produktet ikke har været i brug i denne periode.

Opladningsstikket er placeret under sædet. Forbind først opladeren til bilen, og først derefter til stikkontakten.



Problemløsning

Problem	Årsag	Løsning
Bilen starter ikke	Lavt batteriniveau	Genoplad batteriet
	Sikringen er sprunget	Vent et par minutter og prøv igen
	Løse ledninger	Gennemgå samtlige ledninger og forbindelser, specielt omkring batteriet.
Batteriet oplader ikke	Løse ledninger	Gennemgå samtlige ledninger og forbindelser, specielt omkring batteriet.
Bilen løber hurtigt tør for strøm	Underladet batteri	Sørg for at batteriet får lov at oplade fuldt
Batteriet udvikler mærkelige lyde under opladning	Kemiske reaktioner	Dette er normalt
Bilen kører langsomt	Lavt batteriniveau	Genoplad batteriet
	Overbelastet	Sørg for at overholde bæreevnen på 25kg
	Ujævn køreoverflade	Sørg for kun at køre på plane, jævne overflader

Vedligeholdelse

- Tjek samtlige skruer periodisk, og spænd dem efter behov.
- Tjek bilens plastikkomponenter ofte for skader.
- Bilens mekaniske dele kan smøres med olie hvis det bliver nødvendigt.
- Opbevar produktet indendørs for at beskytte det mod vejret.
- Hold produktet væk fra varme genstande som komfur og lignende.
- Rengør ikke produktet med en haveslange, og brug ikke sæbe. En tør klud er nok. Der kan eventuelt benyttes møbelpuds uden voks. Brug ikke bilvoks.

Kør ikke i regn, sne, sand og grus, da det kan skade bilen.

Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode bør alle ledningerne frakobles.

Sørg for at afskaffe batteriet på ansvarlig vis.

