WARNINGS!

Avertissements | Warnungen | Advertencias | Avvertenze | Waarschuwingen | Avisos

GB Keep out of reach of children. CHECK FOR DAMAGE BEFORE EACH USE. If the external flexible cable or cord in this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. Installation and operation of this lamp should be carried out by an adult. PLACE THE BASE OF THE LIGHT ONTO A CLEARED, LEVEL AND STABLE SURFACE, OUT OF REACH OF CHILDREN. Ensure the light is positioned and the cables connected so that they do not prevent a tripping hazard. The crossed out wheelie bin symbol on this product is to remind you that waste electrical and electronic products, batteries and accumulators should not be disposed of with household waste. If you are unable to re-use or recycle your article it should be disposed of at a civic amenity site/local authority recycling facilities. NO EARTH CONNECTION TO THE LUMINAIRE IS REQUIRED; UNLESS INSTALLATION INSTRUCTIONS STATE OTHERWISE. IF IN DOUBT, OR DIFFICULTY IS EXPERIENCED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN. For indoor use only.

FR À conserver hors de portée des enfants. VÉRIFIER L'ÉTAT DU PRODUIT AVANT CHAQUE UTILISATION. Si le câble souple extérieur ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter un danger. Cette lampe doit être installée et utilisée par un adulte. PLACER LA BASE DU LUMINAIRE SUR UNE SURFACE DÉGAGÉE, PLANE ET STABLE, HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Assurez-vous que la lumière soit positionnée et que les câbles soient connectés de telle sorte qu'ils ne présentent pas de risque de trébuchement. Le pictogramme représentant une poubelle barrée figurant sur ce produit est là pour vous rappeler que les équipements/produits électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si vous ne pouvez pas réutiliser ou recycler votre produit, il doit alors être déposé dans un centre de déchets local / auprès d'une décharge locale de recyclage. UNE CONNEXION À LA TERRE N'EST PAS NÉCESSAIRE POUR CE LUMINAIRE, SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. EN CAS DE DOUTE OU DE DIFFICULTÉ, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. Utilisation en intérieur uniquement.

DE Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. PRÜFEN SIE DAS PRODUKT VOR DEM GEBRAUCH AUF SCHÄDEN. Wenn das externe flexible Netzkabel oder ein anderes Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. Installation und Betrieb dieser Lampe sollten von einem Erwachsenen durchgeführt werden. DIE LEUCHTENBASIS AUF EINEM SAUBEREN, EBENEN UND STABILEN UNTERGRUND AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFSTELLEN. Achten Sie darauf, die Leuchte so zu positionieren und die Kabel so anzuschließen, dass sie keine Stolpergefahr darstellen. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist Sie darauf hin, dass ordnungsgemäße elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollten. Wenn Sie Ihren Artikel nicht wiederverwenden oder recyceln können, sollten Sie ihn über den kommunalen Wertstoffhof/die örtliche Recyclingstelle entsorgen. EINE ERDVERBINDUNG IST NICHT ERFORDERLICH, AUSSER ANDERS IN DER MONTAGEANLEITUNG BESCHRIEBEN. KONSULTIEREN SIE BEI ZWEIFEL ODER PROBLEMEN EINEN SPEZIALISTEN. Nur zum Innengebrauch.

ES Mantener fuera del alcance de los niños. COMPRUEBE QUE NO DISTAN DAÑOS ANTES DE CADA USO. Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria se daña, solo lo reemplazará el fabricante o su agente de mantenimiento, o una persona cualificada similar, para evitar riesgos. La instalación y el manejo de esta lámpara deberán hacerlos un adulto. COLOQUE LA BASE DE LA LUZ SOBRE UNA SUPERFICIE DESPEJADA, NIVELADA Y ESTABLE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Asegúrese de que la luz está colocada y los cables conectados de manera que se eviten riesgos de tropiezo. El símbolo de la papelera con ruedas tachada que aparece en este producto sirve para recordarle que los productos residuales eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores no deben tirarse con los residuos domésticos. Si no se a volver a usar el artículo, deposítelo en un punto verde de reciclaje. LA LÁMPARA NO REQUIERE TOMA DE TIERRA, A MENOS QUE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN INDIQUEN LO CONTRARIO. SI TIENE DUDAS O DIFICULTADES, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CUALIFICADO. Solo para uso en interiores.

CE Tenere lontano dalla portata dei bambini. CONTROLLARE CHE NON CI SIANO DANNI PRIMA DELL'USO. Se il cavo flessibile esterno o il filo di questa lampada sono danneggiati, devono essere sostituiti esclusivamente dal produttore o dal suo agente incaricato dell'assistenza o da una persona qualificata analoga, al fine di evitare pericoli. Questa lampada deve essere installata e utilizzata da un adulto. POSIZIONARE LA BASE DELLA LUCE SU UNA SUPERFICIE LIBERA, LIVELLATA E STABILE, FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Assicurarsi che la lampadina e i cavi siano posizionati e connessi in modo da non presentare pericoli di inciampo. L'icona del cestino barrato stampata su questo prodotto serve a ricordare che prodotti elettrici ed elettronici, batterie e accumulatori non vanno gettati assieme ai rifiuti domestici. Se non è possibile riutilizzare o riciclare il prodotto, rivolgersi a un isola ecologica o centro di riciclaggio locale. NON È RICHIESTA LA MESSA A TERRA PER LA LUMINARIA, SE NON INDICATO DALLE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO. PER QUALSIASI DUBBIO O DIFFICOLTÀ SI PREGA DI CONSULTARE UN ELETTRICISTA QUALIFICATO. Esclusivamente per uso interno.

GR Κράτηση εκτός εμβέλειας των παιδιών. ΕΛΕΓΞΤΕ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ. Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του φωτιστικού έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο παροχής υπηρεσιών του ή παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Η τοποθέτηση και η λειτουργία αυτού του λαμπτήρα πρέπει να πραγματοποιείται από ενήλικα. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ, ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΤΑΚΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία έχει τοποθετηθεί και ότι τα καλώδια είναι συνδεδεμένα έτσι ώστε να αποφεύγονται τα προβλήματα σκοντάφτοντας. Το σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου πάνω στο προϊόν χρησιμεύει για να σας υπενθυμίζει ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν δεν μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε ή να ανακυκλώσετε το προϊόν σας, θα πρέπει να το απορρίψετε στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης/δημοτικό κέντρο ανακύκλωσης. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΤΗΡΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΤΟΤΗΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ Ή ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΕΙΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ. Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

HU Gyermekektől távolra tartandó. MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY NEM KÁROSODOTT-E. Ha a lámpatest külső rugalmas kábele vagy csatlós megsérül, a veszély elkerülése érdekében kizárólag a gyártó vagy annak szervizképviselője vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki. A lámpa telepítését és működtetését felnőttnek kell elvégeznie. HELYEZZE A LÁMPA ALAPJAT EGY TISZTA, VÍZSZINTES ÉS STABIL FELÜLETRE ÚGY, HOGY GYERMEKEK NE ÉRHESSÉK EL. Gondoskjon meg róla, hogy a lámpa a helyén van, és a kábelek úgy vannak csatlakoztatva, hogy ne jelentsenek botlásveszélyt. A terméken az áthúzott szemetes szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elektromos és elektronikai termékeket, elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Ha nem tudja újrahasználni vagy újrafeldolgozni a terméket, akkor azt hulladékudvarban/helyi önkormányzat újrahasznosító létesítményében kell ártalmatlanítani. NINCS SZÜKSÉG FÖLDELESSE A LÁMPATESTHEZ, KIVÉVE, HA A TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK MÁSKÉNT RENDELKEZNEK. HA KÉTSZERI VAGYNAK, VAGY NEHÉZSÉGBE KERÜL TAPASZTAL, FORDULJON SZAKKÉPZETT VILLANYSZERELŐHÖZ. Csak beltéri használatra.

CZ Odpovídá zítřejšímu dnešku. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM ZKONTROLUJTE, ZDA NEDOŠLO K POŠKOZENÍ. Pokud je vnější ohebný kabel tohoto svítidla poškozen, musí být vyměněn výhradně výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Instalaci a provoz svítidla musí provádět dospělá osoba. UMÍSTĚTE ZÁKLADNU SVĚTLA NA ČISTÝ, ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH, MIMO DOSAH DĚTÍ. Ujistěte se, že je svítidlo umístěno a kabely připojeny tak, aby nepředstavovaly nebezpečí zakopnutí. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na tomto výrobku vám připomíná, že elektrický a elektronický odpad, baterie a akumulátory by neměly být likvidovány spolu s běžným domácím odpadem. Pokud produkt nedokážete znovu použít nebo recyklovat, měli byste jej zlikvidovat v místním sběrném dvoře. NENÍ VYŽADOVÁNO ŽÁDNÉ UZEMNĚNÍ SVÍTIDLA, POKUD POKYNY K INSTALACI NESTANOVÍ JINAK. V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTI NEBO POTÍŽÍ SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRIKÁŘE. Pouze pro vnitřní použití.

SK Opätovne zítiaraneglejt for barn. TJEK FOR SKADER FØR HVER BRUG. Hvis der udvendige fleksible kabel eller ledning på dette armatur er beskadiget, skal det udelukkende udskiftes af producenten eller dennes servicepart eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare. Installation og betjening af denne lampe bør udføres af en voksen. ANBRING LAMPENS FOD PÅ EN RYDDET, JEVN OG STABIL OVERFLADE UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE. Sørg for, at lampen er anbragt og kablerne tilsluttet, så de ikke udgør en snublefare. Symbolet med en overstreget skraldespand på dette produkt er advarsel for at minde dig om, at affald fra elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke bør bortskaffes sammen med husholdningsaaffaldet. Hvis du ikke er i stand til at genbruge eller genvinde dit produkt, skal det bortskaffes på et lokalt kommunalt genbrugscenter. Den udvendige fleksible ledning på dette armatur kan ikke udskiftes. DER KRÆVES INGEN JORDFORBINDELSE TIL ARMATUREN, MEDMINDRE INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN ANGIVER ANDET. KONTAKT EN UDDANNET ELEKTRIKER, HVIS DU ER I TVIVL ELLER OPLEVER PROBLEMER. Udelukkende til indendørs brug.

SI Stálenavtál lasten ulotunamatomissa. TARKISTA VAURIOIDEN VARALTA ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ. Jos tämän valaisimen ulkoinen joustava kaapeli tai johto on vaurioitunut, valmistajan tai sen huoltoliikkeen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaarallisten seurauksien välttämiseksi. Tämän valaisimen asennuksen ja käytön saa suorittaa vain aikuinen. ASETA VALAISIMEN POHJA TYHJÄÄLLE, TASAISELLE JA VAKAALLE ALUSTALLE LASTEN ULOTTUMATTOMIIN. Varmista, että valo on sijoitettu ja johdot kytketty niin, että ne eivät aiheuta kompurointivaaraa. Tämän tuotteen yliviivatun jätesäiliön symboli muistuttaa sinua siitä, että sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, paristoissa ja akkujaissa ei saa heittää talousjätteen mukana. Jos et voi käyttää tuotettasi uudelleen tai kierrättää sitä, se on hävittävä jätteenmallia / parkalleen viranomaisen kierrätyslaitoksessa. Tämän valaisimen alkeista maadoitusta ei ole vaadittu. VALAISIMEEN EI VAADITA MAADOITUSTA, ELLEI SITÄ ASENNUSOHJEISSA TOISIN MAINITA. JOS OLET EPÄVARMA TAI SINULLA VAIKEUKSIA, OTA YHTEYTTÄ PÄTEVÄÄN SÄHKÖASENTAJAAN. Vain sisäkäyttöön.

NL Niet binnenkomen van kinderen houden. CONTROLEER VOOR ELK GEBRUIK OP BESCHADIGING. Als de externe flexibele kabel of het snoer van dit armatuur is beschadigd, moet het uitsluitend worden vervangen door de fabrikant of zijn servicevertegenwoordiger of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen. Installatie en bediening van deze lamp dienen door een volwassene uitgevoerd te worden. PLAATS DE BASIS VAN HET LICHT OP EEN VRUIGEMAAKT, VLAK EN STABIEL OPPERVLAK, BUITEN BEREIK VAN KINDEREN. Zorg ervoor dat de lamp correct is geplaatst en dat de kabels zo zijn aangesloten dat ze geen struikelgevaar opleveren. Het doorgestreepte vuilcontainersymbool op dit product moet u eraan herinneren dat elektrisch en elektronisch afval, batterijen en accumulators niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Als u het artikel niet kunt hergebruiken of recyclaren, moet u het aanbieden bij de aangewezen gemeentelijke instantie. AARDEVERBINDING IS NIET NODIG, TENZIJ HET VOOR ANDERE WETTEN GELDEN, BIJ TWIJFEL OF ALS HET MOEILIJK GAAT EEN GEDIPLOMEERDE ELECTRICIEN RAADPLEGEN. Alleen binnen gebruiken.

PT Mantenha fora do alcance de crianças. VERIFIQUE SE EXISTE QUALQUER DANO ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO. Se o cabo flexível externo desta luminária estiver danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigo. A instalação e utilização desta lâmpada devem ser realizadas por um adulto. COLOQUE A BASE DO CANDEEIRO SOBRE UMA SUPERFÍCIE LIMPA, NIVELADA E ESTÁVEL, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. Garanta que a lâmpada está posicionada e os cabos estão ligados de tal forma que não representem perigo de tropeço. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz sobreposta que este produto apresenta serve para lembrar-lhe que os produtos elétricos e eletrónicos residuais, incluindo pilhas e acumuladores, não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico. Se não lhe for possível reutilizar ou reciclar o seu artigo, este deverá ser descartado em locais públicos de reciclagem ou nas instalações de reciclagem das autoridades locais. NÃO É NECESSÁRIA LIGAÇÃO À TERRA PARA ESTA LUMINÁRIA, A NÃO SER QUE AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO REFIRAM O CONTRÁRIO. EM CASO DE DÚVIDA, OU SE ENCONTRAR DIFICULDADES, CONSULTE UM ELETRICISTA QUALIFICADO. Apenas para uso no interior.

RO Păstrați departe de copii. VERIFICAȚI DACĂ EXISTĂ DEFECTE ÎNAINTE DE FIECARE UTILIZARE. Dacă cablul flexibil extern sau cablul de alimentare al acestei lămpi este deteriorat, acesta va fi înlocuit numai de producător sau de agentul de service al acestuia sau de o persoană calificată similară, pentru a evita orice pericol. Montarea și utilizarea lămpii trebuie efectuate de o persoană adultă. AȘEZAȚI BAZA LUMINII PE O SUPRAFAȚĂ CURATĂ, ORIZONTALĂ ȘI STABILĂ, ÎN AFARA ACCESULUI COPIILOR. Asigurați-vă că lampa este poziționată și cablurile conectate în mod corespunzător, astfel încât acestea nu vă pot provoca o cădere. Simbolul cu un coș de gunoi tăiat de pe produsul dumneavoastră este o reminiscență a faptului că produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Dacă nu vă puteți reutilizare sau reciclare produsul, acesta trebuie aruncat la un centru de reciclare local/o groapă de reciclare locală. NU ESTE NECESAR O LEGĂTURĂ LA PĂMÂNT LA LAMPA, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE ACEST LUCRU ESTE MENȚIONAT ÎN INSTRUCȚIUNILE DE MONTAJ. ÎN CAZ DE ÎNDOIALĂ SAU DACĂ ÎNTÂMPINAȚI DIFICULTĂȚI, CONSULTAȚI UN ELECTRICIAN CALIFICAT. Numai pentru utilizare în interior.

SE Förvaras utom räckhåll för barn. KONTROLLERA FÖR SKADOR INNAN VARJE ANVÄNDNING. För att undvika skada får en skadad externt flexibel kabel eller sladd till denna armatur endast bytas ut av tillverkaren eller en av tillverkarens serviceagenter, eller av annan på man med liknande kvalifikationer. Installation och drift av denna lampa ska utföras av vuxen. PLACERA LAMPANS BAS PÅ EN REN, JÄMN OCH STABIL YTA, UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Se till att lampan är rätt läge och att kablarna är anslutna så att de inte utgör en snubblerisk. Den överstrukna soptunnesymbolen på den här produkten finns för att påminna dig om att elektriskt avfall och elektronisk produkter, batterier och ackumulatorer inte ska kasseras som hushållsavfall. Om du inte kan återanvända eller återvinna din artikel ska den kasseras på en kommunal/lokal återvinningsstation. Den externa flexibla kabeln eller sladden till denna armatur kan inte bytas ut. INGEN JORDANSLUTNING TILL ARMATUREN ER NØDVENDIG, MED MINDRE INSTALLATIONSANVISNINGARNA ANGER NÅGOT ANNAT. OM DU KÄNNER DIG TVEKSAM ELLER STÖTER PÅ PROBLEM, KONTAKTA EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER. Endast för inomhusbruk.



WORKING TITLE: *LED NEON BULB LAMP INSTRUCTIONS*

DATE OF CREATION: *15.08.2024*

This image remains the intellectual copyright of Paladone Products Ltd

PANTONES / FINISHES:

BLACK

CUTTERGUIDE:

INDICATES CUT

FLAT DIMENSIONS:
148MM (W) X 210MM (H)