WARNINGS!

Avertissements | Warnungen | Advertencias | Avvertenze | Waarschuwingen | Avisos

(GB) Keep out of reach of children. CHECK FOR DAMAGE BEFORE EACH USE. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. Installation and operation of this lamp should be carried out by an adult. PLACE THE BASE OF THE LIGHT ONTO A CLEARED, LEVEL AND STABLE SURFACE, OUT OF REACH OF CHILDREN. Ensure the light is positioned and the cables connected so that they do not present a tripping hazard. The crossed out wheelie-bin symbol on this product is to remind you that waste electrical and electronic products, batteries and accumulators should not be disposed of with household waste. If you are unable to re-use or recycle your article it should be disposed of at a civic amenity site/local authority recycling facilities. NO EARTH CONNECTION TO THE LUMINAIRE IS REQUIRED, UNLESS INSTALLATION INSTRUCTIONS STATE OTHERWISE. IF IN DOUBT, OR DIFFICULTY IS EXPERIENCED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN. For indoor use only.

(FR) À conserver hors de portée des enfants. VÉRIFIER L'ÉTAT DU PRODUIT AVANT CHAQUE UTILISATION. Si le câble souple externe ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter un danger. Cette lampe doit être installée et utilisée par un adulte. PLACER LA BASE DU LUMINAIRE SUR UNE SURFACE DÉGAGÉE, PLANE ET STABLE, HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Assurez-vous que la lumière soit positionnée et que les câbles soient connectés de telle sorte qu'ils ne présentent pas de risque de trébuchement. Le pictogramme représentant une poubelle barrée figurant sur ce produit est là pour vous rappeler que les équipements/produits électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si vous ne pouvez pas ré-utiliser ou recycler votre produit, il doit alors être déposé dans un centre de déchets local / au niveau d'une décharge locale de recyclage. UNE CONNEXION À LA TERRE N'EST PAS NÉCESSAIRE POUR CE LUMINAIRE, SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. EN CAS DE DOUTE OU DE DIFFICULTÉ, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ. Utilisation en intérieur uniquement.

(DE) Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. PRÜFEN SIE DAS PRODUKT VOR DEM GEBRAUCH AUF SCHÄDEN. Wenn das externe flexible Netzkabel oder ein anderes Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. Installation und Betrieb dieser Lampe sollten von einem Erwachsenen durchgeführt werden. DIE LEUCHTENBASIS AUF EINEM SAUBEREN, EBENEN UND STABILEN UNTERGRUND AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFSTELLEN. Achten Sie darauf, die Leuchte so zu positionieren und die Kabel so anzuschließen, dass sie keine Stolpergefahr darstellen. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist Sie darauf hin, dass unbrauchbare elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollten. Wenn Sie Ihren Artikel nicht wiederverwenden oder recyceln können, sollten Sie ihn über den kommunalen Wertstoffhof/die örtliche Recyclinganlage entsorgen. EINE ERDVERBINDUNG IST NICHT ERFORDERLICH, AUSSER ANDERS IN DER MONTAGEANLEITUNG BESCHRIEBEN. KONSULTIEREN SIE BEI ZWEIFEL ODER PROBLEMEN EINEN SPEZIALISTEN. Nur zum Innengebrauch.

(ES) Mantener fuera del alcance de los niños. COMPRUEBE QUE NO EXISTAN DAÑOS ANTES DE CADA USO. Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria se daña, solo lo reemplazarán el fabricante o su agente de mantenimiento, o una persona cualificada similar, para evitar riesgos. La instalación y el manejo de esta lámpara debería hacerlo un adulto. COLOCA LA BASE DE LA LUZ SOBRE UNA SUPERFICIE DESPEJADA, NIVELADA Y ESTABLE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Asegúrese de que la luz está colocada y los cables conectados de manera que se eviten riesgos de tropiezo. El símbolo de la papelera con ruedas tachada que aparece en este producto sirve para recordarle que los productos residuales eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores no deben tirarse con los residuos domésticos. Si no va a volver a usar el artículo, depositelo en un punto verde de reciclaje. LA LÁMPARA NO REQUIERE TOMA DE TIERRA, A MENOS QUE LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN INDIQUEN LO CONTRARIO. SI TIENE DUDAS O DIFICULTADES, CONSULTE A UN ELECTRICISTA CUALIFICADO. Solo para uso en interiores.

(IT) Tenere lontano dalla portata dei bambini. CONTROLLARE CHE NON CI SIANO DANNI PRIMA DELL'USO. Se il cavo flessibile esterno o il filo di questa lampada sono danneggiati, devono essere sostituiti esclusivamente dal produttore o dal suo agente incaricato dell'assistenza o da una persona qualificata analoga, al fine di evitare pericoli. Questa lampada deve essere installata e utilizzata da un adulto. POSIZIONARE LA BASE DELLA LUCE SU UNA SUPERFICIE LIBERA, LIVELLATA E STABILE, FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Assicurarsi che la lampadina e i cavi siano posizionati e connessi in modo da non presentare pericoli di inciampo. L'icona del cestino barrato stampata su questo prodotto serve a ricordare che prodotti elettrici ed elettronici, batterie e accumulatori non vanno gettati assieme ai rifiuti domestici. Se non è possibile riutilizzare o riciclare il prodotto, rivolgersi a un isola ecologica o centro di riciclaggio locale. NON E' RICHIESTA LA MESSA A TERRA PER LA LUMINARIA, SE NON INDICATO DALLE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO. PER QUALSIASI DUBBIO O DIFFICOLTA' SI PREGA DI CONSULTARE UN ELETTRICISTA QUALIFICATO. Esclusivamente per uso interno.

(NL) Buiten het bereik van kinderen houden. CONTROLEER VOOR ELK GEBRUIK OP BESCHADIGING. Als de externe flexibele kabel of het snoer van dit armatuur is beschadigd, moet het uitsluitend worden vervangen door de fabrikant of zijn servicevertegenwoordiger of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen. Installatie en bediening van deze lamp dienen door een volwassene uitgevoerd te worden. PLAATS DE BASIS VAN HET LICHT OP EEN VRIJGEMAAKT, VLAK EN STABIEL OPPERVLAK, BUITEN BEREIK VAN KINDEREN. Zorg ervoor dat de lamp correct is geplaatst en dat de kabels zo zijn aangesloten dat ze geen struikelgevaar opleveren. Het doorgestreepte rolcontainersymbool op dit product moet u eraan herinneren dat elektrisch en elektronisch afval, batterijen en accumulators niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Als u het artikel niet kunt hergebruiken of recyclen, moet u het aanbieden bij de aangewezen gemeentelijke instantie. AARDEVERBINDING IS NIET NODIG, TENZIJ HIERVOOR ANDERE WETTEN GELDEN. BIJ TWIJFEL OF ALS HET MOEILIJK GAAT EEN GEDIPLOMEERDE ELECTRICIEN RAADPLEGEN. Alleen binnen gebruiken.

(PT) Mantenha fora do alcance de crianças. VERIFIQUE SE EXISTE QUALQUER DANO ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO. Se o cabo flexível externo desta luminária estiver danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigo. A instalação e utilização desta lâmpada devem ser realizadas por um adulto. COLOCAR A BASE DO CANDEEIRO SOBRE UMA SUPERFÍCIE LIMPA, NIVELADA E ESTÁVEL, FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. Garanta que a lâmpada está posicionada e os cabos estão ligados de tal forma que não representem perigo de tropeçar. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz sobreposta que este produto apresenta serve para lembrar-lhe que os produtos elétricos e eletrónicos residuais, incluindo pilhas e acumuladores, não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico. Se não lhe for possível reutilizar ou reciclar o seu artigo, este deverá ser descartado em locais públicos de recolha ou nas instalações de reciclagem das autoridades locais. NÃO É NECESSÁRIA LIGAÇÃO À TERRA PARA ESTA LUMINÁRIA, A NÃO SER QUE AS INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO REFIRAM O CONTRÁRIO. EM CASO DE DÚVIDA, OU SE ENCONTRAR DIFICULDADES, CONSULTE UM ELETRICISTA QUALIFICADO. Apenas para uso no interior.

(CZ) Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM ZKONTROLUJTE, ZDA NEDOŠLO K POŠKOZENÍ. Pokud je vnější ohebný kabel tohoto svítidla poškozen, musí být vyměněn výhradně výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Instalaci a provoz svítidla musí provádět dospělá osoba. UMÍSTĚTE ZÁKLADNU SVĚTLA NA ČISTÝ, ROVNÝ A STABILNÍ POVRCH, MIMO DOSAH DĚTÍ. Ujistěte se, že je světlo umístěno a kabely připojeny tak, aby nepředstavovaly nebezpečí zakopnutí. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na tomto výrobku vám připomíná, že elektrický a elektronický odpad, baterie a akumulátory by neměly být likvidovány spolu s běžným domácím odpadem. Pokud produkt nedokážete znovu použít nebo recyklovat, měli byste jej zlikvidovat v místním sběrném dvoře. NENÍ VYŽADOVÁNO ŽÁDNÉ UZEMNĚNÍ KE SVÍTIDLU, POKUD POKYNY K INSTALACI NESTANOVÍ JINAK. V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ NEBO POTÍŽÍ SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRIKÁŘE. Pouze pro vnitřní použití.

(DK) Opbevares utilgængeligt for børn. TJEK FOR SKADER FØR HVER BRUG. Hvis det udvendige fleksible kabel eller ledning på dette armatur er beskadiget, skal det udelukkende udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare. Installation og betjening af denne lampe bør udføres af en voksen. ANBRING LAMPENS FOD PÅ EN RYDDET, JÆVN OG STABIL OVERFLADE UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE. Sørg for, at lampen er anbragt og kablerne tilsluttet, så de ikke udgør en snublefare. Symbolet med en overstreget skraldespand på dette produkt er anbragt for at minde dig om, at affald fra elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke bør bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Hvis du ikke er i stand til at genbruge eller genvinde dit produkt, skal det bortskaffes på et lokalt/kommunalt genbrugsanlæg. Den udvendige fleksible ledning på dette armatur kan ikke udskiftes. DER KRÆVES INGEN JORDFORBINDELSE TIL ARMATURET, MEDMINDRE INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN ANGIVER ANDET. KONTAKT EN UDDANNET ELEKTRIKER, HVIS DU ER I TVIVL ELLER OPLEVER PROBLEMER. Udelukkende til indendørs brug.

(FI) Säilytettävä lasten ulottumattomissa. TARKISTA VAURIOIDEN VARALTA ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖÄ. Jos tämän valaisimen ulkoinen joustava kaapeli tai johto on vaurioitunut, valmistajan tai sen huoltoliikkeen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaratilanteiden välttämiseksi. Tämän valaisimen asennuksen ja käytön saa suorittaa vain aikuinen. ASETA VALAISIMEN POHJA TYHJÄLLE, TASAISELLE JA VAKAALLE ALUSTALLE LASTEN ULOTTUMATTOMIIN. Varmista, että valo on sijoitettu ja johdot kytketty niin, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa. Tämän tuotteen yliviivatun jäteastian symboli muistuttaa sinua siitä, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, paristoja ja akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Jos et voi käyttää tuotetta uudelleen tai kierrättää sitä, se on hävitettävä jäteasemalla / paikallisen viranomaisen kierrätyslaitoksessa. Tämän valaisimen ulkoista joustavaa johtoa ei voi vaihtaa. VALAISIMEEN EI TARVITA MAADOITUSLIITÄNTÄÄ, ELLEI ASENNUSOHJEISSA TOISIN MAINITA. JOS OLET EPÄVARMA TAI SINULLA VAIKEUKSIA, OTA YHTEYTTÄ PÄTEVÄÄN SÄHKÖASENTAJAAN. Vain sisäkäyttöön.

(GR) Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΦΘΟΡΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ. Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του φωτιστικού έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος. Η τοποθέτηση και η λειτουργία αυτού του λαμπτήρα πρέπει να πραγματοποιείται από ενήλικα. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ, ΕΠΙΠΕΔΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΦΤΑΝΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία έχει τοποθετηθεί και τα καλώδια είναι συνδεδεμένα έτσι ώστε να μην παρουσιάζουν κίνδυνο παραπατήματος. Το σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου που εμφανίζεται σε αυτό το προϊόν σας υπενθυμίζει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Εάν δεν μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε ή να ανακυκλώσετε το προϊόν σας, θα πρέπει να το απορρίψετε σε κατάλληλη δημοτική εγκατάσταση/τοπικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ Ή ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΕΙΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ. Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

(HU) Gyermekektől elzárva tartandó. MINDEN HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY NEM KÁROSODOTT-E. Ha a lámpatest külső rugalmas kábele vagy zsinórja megsérül, a veszély elkerülése érdekében kizárólag a gyártó vagy annak szervizképviselője vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki. A lámpa telepítését és működtetését felnőttnek kell elvégeznie. HELYEZZE A LÁMPA ALAPJÁT EGY TISZTA, VÍZSZINTES ÉS STABIL FELÜLETRE ÚGY, HOGY GYERMEKEK NE ÉRHESSÉK EL. Győződjön meg róla, hogy a lámpa a helyén van, és a kábelek úgy vannak csatlakoztatva, hogy ne jelentsenek botlásveszélyt. A terméken az áthúzott szemetes szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elektromos és elektronikai termékeket, elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Ha nem tudja újrafelhasználni vagy újrahasznosítani a terméket, akkor azt hulladékudvarban/helyi önkormányzat újrahasznosító létesítményében kell ártalmatlanítani. NINCS SZÜKSÉG FÖLDELÉSRE A LÁMPATESTHEZ, KIVÉVE, HA A TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK MÁSKÉNT RENDELKEZNEK. HA KÉTSÉGEI VANNAK, VAGY NEHÉZSÉGEKET TAPASZTAL, FORDULJON SZAKKÉPZETT VILLANYSZERELŐHÖZ. Csak beltéri használatra.

(NO) Oppbevares utilgjengelig for barn. SJEKK OM DET ER SKADER FØR HVER BRUK. Dersom denne armaturens utvendige fleksible kabel eller ledning er skadet, må den utelukkende erstattes av produsenten eller dennes serviceagent, eller en lignende kvalifisert person for å unngå fare. Installasjon og drift av denne lampen må utføres av en voksen. PLASSER LYSBASEN PÅ EN KLAR, JEVN OG STABIL OVERFLATE OG UTILGJENGELIG FOR BARN. Forsikre deg om at lampen er plassert og at kablene er tilkoblet slik at de ikke utgjør en snublefare. Det overkryssede søppelbøtte-symbolet på dette produktet er for å minne deg på at avfall fra elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Hvis du ikke har mulighet til å gjenbruke eller resirkulere gjenstanden din skal den kastes på en kommunal gjenvinningsstasjon eller lokale myndigheters resirkuleringsanlegg. Den utvendige fleksible ledningen til denne armaturen kan ikke skiftes ut. INGEN JORDFORBINDELSE TIL ARMATUREN ER NØDVENDIG, MED MINDRE INSTALLASJONSINSTRUKSJONENE ANGIR NOE ANNET. OPPSØK EN KVALIFISERT ELEKTRIKER HVIS DU ER I TVIL ELLER OPPLEVER PROBLEMER. Kun til innendørs bruk.

(PL) Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM SPRAWDZIĆ POD KĄTEM USZKODZEŃ. Aby uniknąć zagrożenia, wymianę uszkodzonego zewnętrznego przewodu elastycznego lub kabla tej oprawy oświetleniowej może przeprowadzić wyłącznie producent, licencjonowany agent serwisowy lub podobnie wykwalifikowana osoba. Montaż i obsługa tej lampy powinny być wykonywane przez osobę dorosłą. UMIEŚĆ PODSTAWĘ LAMPY NA CZYSTEJ, RÓWNEJ I STABILNEJ POWIERZCHNI, W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. Upewnij się, że światło jest ustawione, a kable podłączone w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia potknięcia. Symbol przekreślonego kosza na śmieci znajdujący się na tym produkcie przypomina, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także baterii i akumulatorów nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Jeśli produkt nie może zostać ponownie użyty lub poddany recyklingowi, należy go zutylizować w zakładzie recyklingowym. NIE JEST WYMAGANE UZIEMIENIE LAMPY, CHYBA ŻE WYMAGA TEGO INSTRUKCJA INSTALACJI. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI LUB TRUDNOŚCI ZASIĘGNĄĆ PORADY WYKWALIFIKOWANEGO ELEKTRYKA. Tylko do użytku w pomieszczeniach.

(RS) Čuvati van domašaja dece. PROVERITE DA LI IMA OŠTEĆENJA PRE SVAKE UPOTREBE. Ako je spoljni fleksibilni kabl ili kabl ove svetiljke oštećen, sme ga zameniti isključivo proizvođač ili njegov serviser ili slično kvalifikovano lice da bi se izbegla opasnost. Montiranje ove lampe i rukovanje njom treba da obavlja odrasla osoba. POSTAVITE BAZU SVETLA NA ČISTU, RAVNU I STABILNU POVRŠINU, VAN DOMAŠAJA DECE. Uverite se da je svetlo postavljeno i kablovi povezani tako da ne stvaraju opasnost od spoticanja. Simbol precrtane kante za otpatke na ovom proizvodu je da vas podsetimo da otpadni električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori ne treba da se odlažu zajedno sa kućnim otpadom. Ako ne možete ponovo da koristite ili reciklirate proizvod, potrebno je odložiti ga u centru za reciklažu kućnog otpada/postrojenje za reciklažu u lokalnoj zajednici. NIJE POTREBNO UZEMLJENJE SVETILJKE, OSIM AKO NIJE DRUGAČIJE NAVEDENO U UPUTSTVU ZA MONTAŽU. AKO STE U NEDOUMICI ILI IMATE POTEŠKOĆA, KONSULTUJTE KVALIFIKOVANOG ELEKTRIČARA. Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

(SK) Uchovávajte mimo dosahu detí. PRED KAŽDÝM POUŽITÍM SKONTROLUJTE, ČI NIE JE POŠKODENÁ. Ak je poškodený vonkajší pružný kábel tohto svietidla, môže ho vymeniť výlučne výrobca alebo jeho servisný zástupca, či podobná kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo riziku. Inštaláciu a prevádzku tejto lampy by mala vykonávať dospelá osoba. UMIESTNITE ZÁKLADŇU SVIETIDLA NA ČISTÝ, ROVNÝ A STABILNÝ POVRCH MIMO DOSAHU DETÍ. Uistite sa, že svietidlo je umiestnené a káble pripojené tak, aby nepredstavovali nebezpečenstvo zakopnutia. Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach vyobrazený na tomto produkte pripomína, že použité elektrické a elektronické produkty, batérie a akumulátory by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Ak svoj produkt nemôžete znovu použiť alebo recyklovať, mali by ste ho zlikvidovať v miestnom komunálnom/recyklačnom zariadení. Externý flexibilný kábel tohto svietidla nie je možné vymeniť. K SVIETIDLU NIE JE POTREBNÉ ŽIADNE UZEMNENIE, POKIAĽ POKYNY NA INŠTALÁCIU NESTANOVUJÚ INAK. AK MÁTE POCHYBNOSTI ALEBO MÁTE ŤAŽKOSTI, OBRÁŤTE SA NA KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRIKÁRA. Len na vnútorné použitie.

(SE) Förvaras utom räckhåll för barn. KONTROLLERA FÖR SKADOR INNAN VARJE ANVÄNDNING. För att undvika skada får en skadad extern flexibel kabel eller sladd till denna armatur endast bytas ut av tillverkaren eller en av tillverkarens serviceagenter, eller av annan person med liknande kvalifikationer. Installation och drift av denna lampa ska utföras av vuxen. PLACERA LAMPANS BAS PÅ EN REN, JÄMN OCH STABIL YTA, UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. Se till att lampan är i rätt läge och att kablarna är anslutna så att de inte utgör en snubbelrisk. Den överstrukna soptunnesymbolen på den här produkten finns för att påminna dig om att elektriskt avfall och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer inte ska kasseras som hushållsavfall. Om du inte kan återanvända eller återvinna din artikel ska den kasseras på en kommunal/lokal återvinningsstation. Den externa flexibla kabeln eller sladden till denna armatur kan inte bytas ut. INGEN JORDANSLUTNING TILL ARMATUREN KRÄVS, SÅVIDA INTE INSTALLATIONSANVISNINGARNA ANGER NÅGOT ANNAT. OM DU KÄNNER DIG TVEKSAM ELLER STÖTER PÅ PROBLEM, KONTAKTA EN KVALIFICERAD ELEKTRIKER. Endast för inomhusbruk.



(GB) IMPORTANT: THIS LUMINAIRE IS PROVIDED WITH DOUBLE INSULATION AND / OR REINFORCED INSULATION. THIS IS INDICATED BY THIS SYMBOL
(FR) IMPORTANT : CE LUMINAIRE EST FOURNI AVEC UNE DOUBLE ISOLATION ET / OU UNE ISOLATION RENFORCÉE, INDIQUÉE PAR CE SYMBOLE
(DE) WICHTIG: DIESER BELEUCHTUNGSKÖRPER IST DOPPELISOLIERT UND/ODER VERSTÄRKT ISOLIERT, WAS DURCH DIESES SYMBOL ANGEZEIGT WIRD
(ES) IMPORTANTE: ESTA LÁMPARA ESTÁ EQUIPADA CON DOBLE AISLAMIENTO Y / O AISLAMIENTO REFORZADO, ESTO SE INDICA MEDIANTE ESTE SÍMBOLO
(IT) IMPORTANTE: LA LUMINARIA E' FORNITA CON DOPPIO ISOLAMENTO E/O ISOLAMENTO RINFORZATO, INDICATO DA QUESTO SIMBOLO
(NL) BELANGRIJK: DIT ARMATUUR WORDT GELEVERD MET DUBBELE ISOLATIE EN/OF VERSTERKTE ISOLATIE. DIT WORDT AANGEGEVEN DOOR DIT SYMBOOL
(PT) IMPORTANTE: ESTA LUMINÁRIA É FORNECIDA COM ISOLAMENTO DUPLO E / OU REFORÇADO, ISSO É INDICADO PELO SEGUINTE SÍMBOLO
(CZ) DŮLEŽITÉ: TOTO SVÍTIDLO JE OPATŘENO DVOJITOU A/NEBO ZESÍLENOU IZOLACÍ, COŽ JE OZNAČENO TÍMTO SYMBOLEM
(DK) VIGTIGT: DETTE ARMATUR ER FORSYNET MED DOBBELT ISOLERING OG/ELLER FORSTÆRKET ISOLERING. DETTE ER ANGIVET MED DETTE SYMBOL
(FI) TÄRKEÄÄ: TÄMÄ VALAISIN ON VARUSTETTU KAKSOISERISTYKSELLÄ JA/TAI VAHVISTETULLA ERISTYKSELLÄ, MIKÄ ILMAISTAAN TÄLLÄ SYMBOLILLA
(GR) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ/Ή ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ
(HU) FONTOS: EZ A LÁMPATEST KETTŐS SZIGETELÉSSEL ÉS/VAGY MEGERŐSÍTETT SZIGETELÉSSEL VAN ELLÁTVA, EZT EZ A SZIMBÓLUM JELZI
(NO) VIKTIG: DENNE ARMATUREN ER UTSTYRT MED DOBBEL ISOLASJON OG/ELLER FORSTERKET ISOLASJON. DETTE ER INDIKERT MED DETTE SYMBOLET
(PL) WAŻNE: TEN SYMBOL WSKAZUJE, ŻE TA LAMPA JEST WYPOSAŻONA W PODWÓJNĄ I/LUB WZMOCNIONĄ IZOLACJĘ
(RS) VAŽNO: OVA SVETILJKA JE OPREMLJENA DVOSTRUKOM IZOLACIJOM I/ILI OJAČANOM IZOLACIJOM, ŠTO JE OZNAČENO OVIM SIMBOLOM
(SK) DÔLEŽITÉ: TOTO SVIETIDLO JE VYBAVENÉ DVOJITOU IZOLÁCIOU A/ALEBO ZOSILNENOU IZOLÁCIOU. TOTO JE OZNAČENÉ TÝMTO SYMBOLOM
(SE) VIKTIGT: DENNA ARMATUR ÄR FÖRSEDD MED DUBBEL ISOLERING OCH/ELLER FÖRSTÄRKT ISOLERING. DETTA INDIKERAS AV DENNA SYMBOL

UK ONLY
Recycle

PP14240DSC / PP14D64LS / PP14241MA / PP14242MCF / PP14D62PS
PP14118DSC / PP14114LS / PP14121MA / PP14116MCF PP14115PS
220-240V ~ 50/60Hz E27 Max 0.69W LED BULB

DESIGNED IN THE UK
PALADONE

PALADONE PRODUCTS LTD
APEX HOUSE, DOLPHIN WAY
SHOREHAM-BY-SEA
WEST SUSSEX, BN43 6NZ, UK
350, CHEMIN DU PRÉ NEUF, SUITE CDV 64877, 38350, LA MURE, FR
PALADONE.COM

PALADONE®

WORKING TITLE: LED NEON BULB LAMP INSTRUCTIONS

DATE OF CREATION: 15.08.2024

This image remains the intellectual copyright of Paladone Products Ltd

PANTONES / FINISHES:

BLACK

CUTTERGUIDE:

INDICATES CUT

FLAT DIMENSIONS:
148MM (W) X 210MM (H)