INSTALLATION

(EN) This product is not to be directly connected to the mains supply. This item can be used with a compatible mains powered transformer. This must be a short-circuit proof safety isolating transformer according to IEC 61558-2-16 or a toys transformer according to IEC 61558-2-7. Max rated output: 5V DC. LEDs are not replaceable. The crossed out wheelie-bin symbol on this product is to remind you that waste electrical and electronic products, batteries and accumulators should not be disposed of with household waste. If you are unable to re-use or recycle your article it should be disposed of at a civic amenity site/local authority recycling facilities. Packaging (and instructions if included) must be kept since they contain important information.
Wall mount instructions:
CAUTION! Check that the wall/mounting surface is suitable for this type of installation before commencing. Unfamiliarity with the tools and processes can be dangerous. If you are uncomfortable or inexperienced working on these instructions, then consult a professional. The following tools will be required for wall mounting: - Pencil - Tape Measure - Electric Drill - Spirit Level - 2 Wall Mounting Screws & 2 Fixings (please consult your local hardware store for advice on which type is required). Select a suitable location for hanging. Ensure the power cable can reach the power supply. Hold it against the wall and draw a faint outline with a pencil. On the back measure from the top & bottom edges to the centre of the wall mount fixtures. Transfer these measurements onto the wall and mark where the holes need to be drilled. Use a spirit level to check the holes are level. Drill two holes using a suitable size and type of drill bit. Install the suitable wall fixings into the holes and screw in your mounting screws. Mount onto the wall by matching the screws with the wall mount fixtures. Use the spirit level again to check the item is level.

(FR) Ce produit ne doit pas être raccordé directement au courant principal. Ce produit peut être utilisé avec un transformateur de tension compatible, qui doit être un transformateur d'isolement de sécurité protégé des courts circuits selon la norme IEC 61558-2-16 ou un transformateur pour jouets selon la norme IEC 61558-2-7. Puissance nominale de sortie max. 5V DC. LED ne sont pas remplaçables. Le pictogramme représentant une poubelle barrée figurant sur ce produit est là pour vous rappeler que les équipements/produits électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si vous ne pouvez pas ré-utiliser ou recycler votre produit, il doit alors être déposé dans un centre de déchets local / au niveau d'une décharge locale de recyclage. Veuillez conserver l'emballage (et les instructions si incluses), car il contient des informations importantes.
Instructions pour l'installation au mur:
ATTENTION ! Assurez-vous que le mur ou la surface de montage convient à ce type d'installation avant de commencer. Une mauvaise connaissance des outils et des procédés peut être dangereuse. Si vous n'êtes pas à l'aise ou manquez d'expérience pour suivre ces instructions, adressez-vous à un professionnel. Les outils suivants seront necessaires pour le montage mural: - Crayon - Mètre ruban - Perceuse électrique - Niveau à bulle - 2 Vis de fixation & 2 accroches (veuillez demander conseil dans votre quincaillerie locale pour savoir quel type est requis). Sélectionnez un emplacement approprié pour l'accrochage. Vérifiez que le câble d'alimentation peut atteindre la source d'alimentation. Tenez-le contre le mur et tracez un contour faible avec un crayon. Sur le côté arrière, mesurez la distance du haut et du bas jusqu'au centre des dispositifs de montage mural. Transférez ces mesures sur le mur et marquez l'endroit où les trous doivent être percés. Utilisez un niveau à bulle pour vérifier que les trous sont de niveau. Percez deux trous grâce à une mèche de forage du bon type et de la bonne taille. Installez les fixations murales adaptées dans les trous et vissez. Effectuez le montage au mur en faisant correspondre les vis avec les dispositifs de montage mural. Utilisez de nouveau le niveau à bulle pour vérifier que le produit est de niveau.

(DE) Dieses Produkt darf nicht direkt an das Stromnetz angeschlossen werden. Dieser Artikel kann mit einem kompatiblen Netztrafo betrieben werden. Dabei muss es sich gemäß IEC 61558-2-16 um einen kurzschlussfesten Sicherheits-Trenntrafo oder gemäß IEC 61558-2-7 um einen Spielzeugtrafo handeln. Maximale Nennleistung: 5V DC. Die LEDs sind nicht auswechselbar. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist Sie darauf hin, dass unbrauchbare elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollten. Wenn Sie Ihren Artikel nicht wiederverwenden oder recyceln können, sollten Sie ihn über den kommunalen Wertstoffhof/die örtliche Recyclinganlage entsorgen. Die Verpackung und Bedienungsanleitung müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten.
Anleitung zur Wandmontage:
ACHTUNG! Prüfen Sie, ob die Wand/Befestigungsoberfläche für diese Installation geeignet ist, bevor Sie anfangen. Es kann gefährlich sein, die Werkzeuge und Verfahren nicht zu kennen. Wenn Sie unsicher sind, oder keine Erfahrung mit diesen Anweisungen haben, dann wenden Sie sich an einen Fachmann. Es wird folgendes Werkzeug für die Wandbefestigung benötigt: - Bleistift - Maßband - Bohrer - Wasserwaage - 2 Wandmontageschrauben & 2 Befestigungen (fragen Sie bei Ihrem lokalen Händler nach, welcher Typ erforderlich ist). Wählen Sie einen geeigneten Standort für die Anbringung. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel das Netzteil erreicht. Halten Sie es gegen die Wand und zeichnen Sie mit einem Bleistift einen schwachen Umriss. Messen Sie auf der Rückseite von der oberen & unteren Kante zur Mitte der Wandbefestigungen. Übernehmen Sie diese Maße auf die Wand und zeichnen Sie die auszuführenden Bohrungen an. Benutzen Sie zur exakten Ausrichtung eine Wasserwage. Bohren Sie mit einem entsprechenden Bohrer zwei Löcher. Bringen Sie die entsprechende Wandbefestigung in den Löchern an und befestigen Sie die Schrauben. An der Wand anbringen, indem Sie die Schrauben mit den Fixierungen der Wandbefestigung verschrauben. Verwenden Sie erneut die Wasserwage zur exakten Ausrichtung.

(ES) Este producto no debe ser conectado directamente al suministro eléctrico. Este artículo puede usarse con un transformador de red compatible. Este debe ser un transformador a prueba de cortocircuitos de aislamiento de seguridad con la norma IEC 61558-2-16 o un transformador para juguetes de acuerdo con la norma IEC 61558-2-7. Resultado máximo 5V DC. Los LEDS no pueden reemplazarse. El símbolo de la papelera con ruedas tachada que aparece en este producto sirve para recordarle que los productos residuales eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores no deben tirarse con los residuos domésticos. Si no va a volver a usar el artículo, depósitelo en un punto verde de reciclaje. Se recomienda conservar el embalaje y las instrucciones (en caso de haber), ya que contienen información importante.
Instrucciones para el montaje en la pared:
¡ATENCIÓN! Comprobar que la superficie de montaje/pared es adecuada para este tipo de instalación antes de comenzar. La falta de familiaridad con las herramientas y/o los procesos puede ser peligrosa. Si se siente incómodo o no tiene experiencia con este tipo de instrucciones, póngase en contacto con un profesional. Necesitará las siguientes herramientas para el montaje en pared: - Lapiz - Cinta de medir - Taladro eléctrico - Nivel de burbuja - 2 Tornillos de montaje en la pared y 2 elementos de fijación (por favor, consulte con su ferretería de confianza qué tipo de material utilizar). Seleccione un lugar adecuado en el que colgar el producto. Asegúrese de que el cable de alimentación llega a la fuente de alimentación. Sostenga el producto contra la pared y trace de forma suave la línea del perfil con un lápiz. Utilice la parte trasera para medir la distancia que hay de los bordes superiores e inferiores hasta el centro de las fijaciones de los soportes de pared. Transfiera esas medidas a la pared y marque el lugar donde necesita taladrar los agujeros. Utilice un nivel para comprobar que los agujeros estan nivelados. Haga dos agujeros con una broca del tipo y tamaño adecuado instale los elementos de fijación a la pared en los agujeros y enrósquelos en sus tornillos de montaje. Coloque el producto en la pared de forma que los tornillos coincidan con las fijaciones de montaje en pared. Utilice otra vez el nivel para comprobar que el articulo está nivelado.

(IT) Questo prodotto non deve essere connesso direttamente alla tensione di rete. La lampadina può essere usata con un trasformatore di rete compatibile. Questo deve essere un trasformatore di isolamento con protezione contro cortocircuito in conformità con la norma IEC 61558-2-16, oppure un trasformatore per giocattoli conforme alla norma IEC 61558-2-7. Max. potenza nominale 5V DC. I LED non sono sostituibili. L'icona del cestino barrato stampata su questo prodotto serve a ricordare che prodotti elettrici ed elettronici, batterie e accumulatori non vanno gettati assieme ai rifiuti domestici. Se non è possibile riutilizzare o riciclare il prodotto, rivolgersi a un isola ecologica o centro di riciclaggio locale. L'imballaggio (e le eventuali istruzioni) devono essere conservati poiché contengono informazioni importanti.
Istruzioni per il montaggio:
ATTENZIONE! Prima di iniziare, verificare che la superficie della parete o la superficie di montaggio siano adatte a questo tipo di installazione. L'assenza di dimestichezza con gli attrezzi e le procedure può costituire un pericolo. Se ci si trova a disagio o si manca di esperienza nel seguire queste istruzioni, rivolgersi a un professionista. I seguenti strumenti saranno necessari per l'applicazione a parete: - Matita - Metro a nastro - Trapano elettrico - Livella - 2 viti con tassello (il ferramenta potrà consigliare il tipo necessario). Scegliere una posizione adatta dove appendere. Assicurarsi che il cavo di alimentazione arrivi alla presa di corrente. Poggiarlo al muro e disegnare il contorno con una matita. Dal retro, prendere le misure dai bordi superiori e inferiori fino al centro delle guarnizioni della parete. Trasferire queste misure sulla parete e segnare i punti in cui è necessario forare. Verificare con una livella a bolla che i segni siano allineati. Praticare due fori con trapano e punta adatta per tipo e dimensione. Introdurre nei fori i tasselli adatti e avvitare le viti. Applicare a parete facendo corrispondere le viti con le guarnizioni sulla parete. Verificare nuovamente con la livella che l'articolo sia diritto.

(NL) Dit product mag niet direct op netspanning worden aangesloten. Het voorwerp kan worden gebruikt met een geschikte transformator op netspanning. Dit moet een scheidingstransformator zijn beveiligd tegen kortsluitingen in overeenstemming met IEC 61558-2-16 of een speelgoedtransformator in overeenstemming met IEC 61558-2-7. Max. nominaal vermogen 5V DC. De LED's zijn niet vervangbaar. Het doorgestreepte rolcontainersymbool op dit product moet u eraan herinneren dat elektrisch en elektronisch afval, batterijen en accumulators niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Als u het artikel niet kunt hergebruiken of recycleren, moet u het aanbieden bij de aangewezen gemeentelijke instantie. De verpakking (en de instructies indien meegeleverd) moeten worden bewaard omdat ze belangrijke informatie bevatten.
Instructies voor wandmontage:
LET OP! Controleer voordat je begint of de muur/het verankeringsoppervlak geschikt is voor dit soort installaties. Als je niet bekend bent met het gereedschap en de processen, kan het gevaarlijk zijn. Als je geen ervaring hebt met deze instructies, schakel dan een professional in.
U heeft de volgende gereedschappen nodig voor wandmontage: - Potlood - Rolmaat - Elektrische boor - Waterpas - 2 Muurmontageschroeven & 2 Muursteunpunten (gelieve uw lokale hardware winkel te consulteren voor advies over welk type vereist is). Selecteer een geschikte locatie voor de montage. Zorg ervoor dat u met de stroomkabel tot bij de stroomtoevoer kan geraken. Houd het tegen de muur en teken een vage schets met een potlood. Meet op de achterkant van de bovenrand en de onderrand tot het midden van de wandbevestigingen. Breng deze metingen over op de wand en markeer waar de gaten geboord moeten worden. Gebruik een waterpas om te controleren of de gaten nivelleren door de twee gaten met een gepaste grootte en type van boorkop. Installeer de gepaste muursteunen in de gaten en schroef uw montageschroeven in Monteer op de wand door de schroeven vast te maken op de wandbevestigingen gebruik de waterpas opnieuw om te controleren of het item genivelleerd is.

(PT) Este produto não deve ser diretamente ligado à rede elétrica. Este item pode ser usado com um transformador de corrente compatível. Esse transformador deverá ter um isolamento de segurança à prova de curto-circuito, conforme a norma IEC 61558-2-16, ou um transformador para brinquedos, conforme a norma IEC 61558-2-7.Potência nominal de saída máxima 5V DC. Os LED não são substituíveis. Het doorgestreepte rolcontainersymbool op dit product moet u eraan herinneren dat elektrisch en elektronisch afval, batterijen en accumulators niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Als u het artikel niet kunt hergebruiken of recycleren, moet u het aanbieden bij de aangewezen gemeentelijke instantie. Embalagem (e instruções, se incluídas) devem ser guardadas, porque contêm informações importantes.
Instruções de montagem na parede:
CUIDADO! Verifique se a parede/superfície do suporte são apropriados para este tipo de instalação antes de começar. O desconhecimento das ferramentas e processos pode ser perigoso. Se não está confortável ou não tem experiência com estas instruções, deve consultar um profissional. Serão necessárias as seguintes ferramentas para a montagem na parede: - Lápis - Fita métrica - Berbequim - Nível do líquido - 2 parafusos de montagem na parede e 2 fixações (por favor, consulte a sua loja de ferragens local para receber conselhos sobre o tipo de itens necessários). Escolha um local adequado para pendurar. Verifique se o cabo de energia pode chegar à fonte de alimentação. Segure-o contra a parede e desenhe um contorno leve com um lápis. Na parte posterior faça a medição dos limites superiores e inferiores até ao centro das fixações de montagem na parede. Transfira estas medições para a parede e marque as áreas onde os buracos têm de ser perfurados. Use um nível de bolha para assegurar que os buracos estão nivelados. Faça dois buracos usando um tamanho e tipo adequado de broca. Instale as fixações da parede adequadas nos buracos e aperte os parafusos de montagem. Monte na parede, combinando os parafusos com as fixações de montagem na parede. Use o nível de bolha novamente para verificar se o item está nivelado.

(CZ) Tento výrobek nesmí být přímo připojen k síťovému napájení Tento produkt je možné používat s kompatibilním síťovým transformátorem. Musí se jednat o bezpečnostní oddělovací transformátor odolný proti zkratu podle normy IEC 61558-2-16 nebo transformátor pro hračky podle normy IEC 61558-2-7. Maximální výkon: 5 V (stejnosměrné) Světlo může být napájeno bateriemi nebo kabelem USB-C. Je-li kabel USB-C připojen k základně, baterie budou vynechány. Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na tomto výrobku vám připomíná, že elektrický a elektronický odpad, baterie a akumulátory by neměly být likvidovány spolu s běžným domácím odpadem. Pokud produkt nedokážete znovu použít nebo recyklovat, měli byste jej zlikvidovat v místním sběrném dvoře. Obal (a návod, pokud je součástí balení) je třeba uschovat, protože obsahuje důležité informace.
UPOZORNĚNÍ! Než začnete, zkontrolujte, zda se stěna / montážní povrch hodí pro tento typ montáže. Pokud neumíte zacházet s potřebnými nástroji a neznáte postupy, mohou vzniknout nebezpečné situace. Pokud si nejste jistí nebo nemáte zkušenosti s prací podle těchto pokynů, poraďte se s odborníkem. Pro montáž na stěnu budete potřebovat následující nástroje: - Tužka - Metr - Elektrická vrtačka - 2 šrouby pro upevnění na stěnu a 2 hmoždinky (prosím konzultujte v místním železářství, jaký typ je vyžadován). Vyberte vhodné místo pro zavěšení. Ujistěte se, že napájecí kabel dosáhne ke zdroji napájení. Přidržte jej proti zdi a slabě obtáhněte tužkou. Na zadní straně odměřte od horního a dolního okraje střed nástěnného držáku. Výsledky měření přeneste na stěnu a označte, kde je třeba vyvrtat otvory. Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda jsou otvory ve vodorovné poloze. Vyvrtejte dva otvory pomocí vrtáku vhodné velikosti a typu. Do otvorů namontujte vhodné hmoždinky a zašroubujte upevňovací šrouby. Pomocí šroubů připevněte držák na stěnu.

(DA) Dette produkt må ikke tilsluttes direkte til strømforsyningen. Denne vare kan bruges med en kompatibel strømtransformator. Dette skal være en kortslutningssikker sikkerhedsisolerende transformator i henhold til IEC 61558-2-16 eller en legetøjstransformator i henhold til IEC 61558-2-7. Maks. nominel effekt: 5V DC. Lampen kan bruges med batterier eller UB5-C. Når USB-C-kablet er tilsluttet lampens fod, bliver batterierne ikke brugt. Symbolet med en overstreget skraldespand på dette produkt er anbragt for at minde dig om, at affald fra elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke bør bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Hvis du ikke er i stand til at genbruge eller genvinde dit produkt, skal det bortskaffes på et lokalt/kommunalt genbrugsanlæg. Emballage (og eventuelle anvisninger) skal opbevares, eftersom de indeholder vigtige oplysninger.
FORSIGTIG! Tjek, at væggen/monteringsoverfladen er egnet til denne type installation, før du begynder. Manglende erfaring med værktøj og processerne kan være farligt. Hvis du er usikker på eller uerfaren med at arbejde efter disse anvisninger, skal du kontakte en fagmand. Følgende værktøjer er nødvendige til vægmontering: - Blyant - Målebånd - Elektrisk boremaskine - 2 vægmonteringsskruer og 2 rawplugs (kontakt dit lokale byggemarked for at få råd om, hvilken type der kræves). Vælg en passende placering til ophængning. Sørg for, at strømkablet kan nå strømforsyningen. Hold vægbeslaget op mod væggen, og tegn et svagt omrids med en blyant. Mål på bagsiden fra øverste og nederste kant til midten af vægbeslagene. Overfør disse mål til væggen og marker, hvor hullerne skal bores. Brug et waterpas til at tjekke, at hullerne er i vater. Bor to huller med et bor af passende størrelse og type. Sæt de passende rawplugs ind i hullerne og skru dine monteringsskruer i. Monter på væggen ved at matche skruerne med vægbeslagene.

(FI) Tätä tuotetta ei saa kytkeä suoraan verkkovirtaan. Tätä tuotetta voidaan käyttää yhteensopivan verkkokäyttöisen muuntajan kanssa. Sen on oltava standardin IEC 61558-2-16 mukainen oikosulun kestävä suojajännitemuuntaja tai standardin IEC 61558-2-7 mukainen leluille tarkoitettu muuntaja. Suurin nimellisteho: 5 V DC. Valaisinta voidaan käyttää paristoilla tai USB-C:llä. Kun USB-C-kaapeli on kytketty alustaan, paristot ohitetaan. Tämän tuotteen ylivivuvan jäteastian symboli muistuttaa sinua siitä, että sähkö-ja elektroniikkalaiteromua, paristoja ja akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Jos et voi käyttää tuotettasi uudelleen tai kierrättää sitä, se on hävitettävä jäteasemalla / paikallisen viranomaisen kierrätyslaitoksessa. Pakkaus (ja ohjeet, jos ne sisältyvät toimitukseen) on säilytettävä, koska ne sisältävät tärkeitä tietoja.
HUOMIO! Tarkista ennen aloittamista, että seinä/asennuspinta soveltuu tämäntyyppiseen asennukseen. Jos työkaluja ja prosesseja ei tunneta, se voi olla vaarallista. Jos tunnet olosi epämukavaksi tai kokemattomaksi työskennellessäsi näiden ohjeiden parissa, ota yhteyttä ammattilaiseen. Seinäasennukseen tarvitaan seuraavat työkalut: - Lyijykynä - Mittanauha - Sähköpora - 2 seinäkiinnitysruuvia ja 2 kiinnikettä (ota yhteyttä paikalliseen rautakauppaan saadaksesi neuvoja tarvittavasta tyypistä). Valitse sopiva paikka ripustamiseen. Varmista, että virtajohto yltää virtalähteeseen. Pida sitä seinää vasten ja piirrä lyijykynällä himmeä ääriviiva. Mittaa takaosan ylä- ja alareunasta seinäkiinnikkeiden keskelle. Siirrä nämä mitat seinälle ja merkitse, mihin reiät on porattava. Käytä vatupassia tarkistaaksesi, että reiät ovat samalla tasolla. Poraa kaksi reikää sopivankokoisella ja -tyyppisellä poranterällä. Asenna sopivat seinäkiinnikkeet reikiin ja ruuvaa kiinnitysruuvit paikalleen. Kiinnitä seinälle sovittamalla ruuvit seinäkiinnikkeisiin.

(EL) Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να συνδέεται απευθείας στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμβατό μετασχηματιστή που τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτός θα είναι ένας μονωτικός μετασχηματιστής ασφαλείας με προστασία από βραχυκύκλωση σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61558-2-16 ή ένας μετασχηματιστής παιχνιδιών σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61558-2-7. Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 5V DC. Το φωτιστικό μπορεί να τροφοδοτείται από μπαταρίες ή από USB-C. Όταν το καλώδιο USB-C συνδέεται στη βάση, παρακάμπτεται η τροφοδοσία από τις μπαταρίες. Το σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου που εμφανίζεται σε αυτό το προϊόν σας υπενθυμίζει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Εάν δεν μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε ή να ανακυκλώσετε το προϊόν σας, θα πρέπει να το απορρίψετε σε κατάλληλη δημοτική εγκατάσταση/τοπικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Η συσκευασία (και οι οδηγίες, εφόσον περιλαμβάνονται) πρέπει να φυλάσσονται, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του τοίχου/στήριγματος είναι κατάλληλη για αυτόν τον τύπο εγκατάστασης προτού ξεκινήσετε. Η μη εξοικείωση με τα εργαλεία και τις διαδικασίες μπορεί να είναι επικίνδυνη. Εάν δεν αισθάνεστε άνετα ή δεν διαθέτετε την κατάλληλη εμπειρία για να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, συμβουλευτείτε επαγγελματία.
Για την τοποθέτηση στον τοίχο απαιτούνται τα παρακάτω εργαλεία: - μολύβι - μεζούρα - ηλεκτρικό τρυπάνι - 2 βίδες στερέωσης στον τοίχο και 2 εξαρτήματα στερέωσης (συμβουλευτείτε το τοπικό κατάστημα υλοβρικών για συμβουλές σχετικά με τον τύπο που απαιτείται). Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας φτάνει για να συνδεθεί στην πρίζα. Κρατήστε τη στον τοίχο και σχεδιάστε ένα αχνό περίγραμμα με μολυβι. Στην πίσω πλευρά, μετρήστε την απόσταση από το πάνω και κάτω άκρο, αντίστοιχα, μέχρι το κέντρο των επιτοίχων στηριγμάτων. Μεταφέρετε αυτές τις μετρήσεις στον τοίχο και σημειώστε που πρέπει να ανοιχτούν οι τρύπες. Χρησιμοποιήστε αλφάδι για να βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες είναι ευθυγραμμισμένες. Προχωρήστε στο άνοιγμα των τρυπών. Χρησιμοποιώντας κατάλληλο μέγεθος και τύπο μύτης τρυπανιού. Τοποθετήστε τα στηρίγματα τοίχου στις τρύπες και ασφαλίστε τα με τις βίδες στερέωσης. Τοποθετήστε στον τοίχο αντιστοιχίζοντας τις βίδες στα επιτοίχια στηρίγματα.

(HU) Ezt a terméket nem szabad közvetlenül az elektromos hálózatra csatlakoztatni. Az eszköz kompatibilis hálózati adapterrel használható. Ennek az IEC 61558-2-16 szabvány szerinti rövidzárlatbiztos biztonsági leválasztó adapternek vagy az IEC 61558-2-7 szabvány szerinti játékadapternek kell lennie. Maximális névleges kimenet: 5 VDC. A lámpa elemmel vagy USB-C-csatlakozón keresztül működtethető. Amikor a USB-C kábelt az aljzathoz csatlakoztatja, a termék az elemeket nem használja. A terméken az áthúzott szemetes szimbólum arra figyelmezet, hogy az elektromos és elektronikai termékeket, elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Ha nem tudja újrafelhasználni vagy újrahasznosítani a terméket, akkor azt hulladékudvaron/helyi önkormányzat újrahasznosító létesítményben kell ártalmatlanítani. A csomagolást (és a használati utasítást, ha van) meg kell őrizni, mert fontos információkat tartalmaz.
VIGYÁZAT! Mielőtt hozzákezdene, győződjön meg róla, hogy a fal/rögzítési felület alkalmas az ilyen típusú eszköz felszerelésére. Vegyes lehet, ha nem ismeri az eszközöket és a folyamatokat. Ha nem érzi magát magabiztosnak, vagy nincs tapasztalata az utasítások végrehajtásában, forduljon szakemberhez. A falra szereléshez a következő eszközökre van szükség: - Ceruza - Mérőszalag - Elektromos fúró - 2 fali rögzítőcsavar és 2 tipli (kérjen tanácsot a helyi barkácsboltban, hogy melyik típusra van szükség). Válasszon megfelelő helyet a falra rögzítéshez. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel eléri az áramforrást. Tartsa a falhoz, és rajzoljon halvány körvonalat ceruzával. A hátsó részen mérje meg a felső és az alsó szél távolságát a fali rögzítési szerelvény közepéte. Vigyék át ezeket a méreteket a falra, és jelölje meg, hova kell lyukakat fúrni. Használjon vízmértéket, és ellenőrizze, hogy a furatok egy szintben vannak-e fúrjon két furatot megfelelő méretű és típusú fúrófejjel. Helyezze be a megfelelő tiplit a furatokba, és csavarozza be a rögzítőcsavarokat. Szerelje fel a falra ügy, hogy a csavarokat a fali szerelvényhez igazítja

(NO) Produktet må ikke kobles direkte til strømnettet. Dette elementet kan brukes med en kompatibel strømdrevet transformator. Dette må være en kortslutningssikker sikkerhetstransformator i henhold til IEC 61558-2-16 eller en leketransformator i henhold til IEC 61558-2-7. Maksimal nominell effekt: 5 V DC. Lampen kan drives av batterier eller USB-C. Når USB-C-kabelen er koblet til basen, kobles batteriene fra. Det overkryssede søppelbøtte-symbolet på dette produktet er for å minne deg på at avfall fra elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Hvis du ikke har mulighet til å gjenbruke eller resirkulere gjenstanden din skal den kastes på en kommunal gjenvinningsstasjon eller lokale myndigheters resirkuleringsanlegg. Emballasje (og instruksjoner hvis disse følger med) må tas vare på fordi de inneholder viktig informasjon.
FORSIKTIG! Kontroller at vegger/monteringsflaten er egnet for denne typen installasjon far du begynner. Manglende kunnskap om verktøyene og framgangsmåtene kan være farlig. Hvis du er ukomfortabel eller uerfaren med å jobbe etter disse instruksjonene, må du kontakte en fagperson. Følgende verktøy er nødvendig for vegmontering: - Blyant - Måleinstrument - Elektrisk drill - 2 veggmonteringsskruer og 2 fester (ta kontakt med den lokale jernvarehandelen for å få råd om hvilken type som er nødvendig). Velg et egnet sted for opphenging. Forsikre deg om at strømkabelen kan nå strømforsyningen. Hold den mot veggen og tegn et svakt omriss med en blyant. Mål på baksiden fra topp- og bunnkanten til midten av veggfestearmaturene. Overfør disse målingene til veggen og merk av hvor hullene må bores. Bruk et vater for å kontrollere at hullene er i vater. Bor to hull ved hjelp av en passende størrelse og type drillbit. Installer egnede veggfester i hullene og skru inn monteringsskruene. Monter på veggen ved å matche skruene med veggfestearmaturene.

(PL) Produktu nie można podłączać bezpośrednio do zasilania sieciowego. Ten produkt może być używany z kompatybilnym transformatorem zasilanym z sieci. Musi to być transformator zabezpieczający przed zwarciem zgodny z normą IEC 61558-2-16 lub transformator do zabawek zgodny z normą IEC 61558-2-7. Maks. znamionowe napięcie wyjściowe: 5 V DC. Oświetlenie może być zasilane bateriami lub za pomocą kabla USB-C. Po podłączeniu kabla USB-C do podstawy zasilanie bateriami zostanie odcięte. Symbol przekreślonego kosza na śmieci znajdujący się na tym produkcie przypomina, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także baterii i akumulatorów nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Jeśli produkt nie może zostać ponownie użyty lub poddany recyklingowi, należy go zutylizować w zakładzie recyklingowym. Należy zachować opakowanie oraz instrukcje (jeśli są dołączone) ze względu na zawarte w nich ważne informacje.
UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu sprawdź, czy ściana lub powierzchnia montażu jest odpowiednia dla tego typu instalacji. Nieznajomość narzędzi i ich obsługi może stanowić niebezpieczeństwo. Jeśli nie czujesz się pewnie lub nie masz wprawy w korzystaniu z instrukcji, skorzystaj z pomocy profesjonalisty. Do montażu na ścianie potrzebne będą następujące narzędzia: - Ołówek - Taśma miernicza - Wiertarka elektryczna - 2 śruby do montażu na ścianie i 2 kołki mocujące (zapytaj w sklepie z narzędziami, jakiego rodzaju potrzebujesz).Wybierz odpowiednie miejsce do zawieszenia. Upewnij się, że kabel zasilający dosięga gniazdka. Przyłóż produkt do ściany i obrysuj kontur ołówkiem. Zmierz odległość od górnej i dolnej krawędzi produktu do środka uchwytów ściennych. Przenieś wymiary na ścianę i zaznacz miejsca do wywiercenia otworów. Użyj poziomicy, aby sprawdzić, czy otwory są wypoziomowane. Wywierć dwa otwory, używając odpowiedniego rozmiaru i typu wiertła. Zainstaluj odpowiednie mocowania ścienne w otworach i wkręć śruby mocujące. Zamontuj na ścianie, dopasowując śruby do uchwytów ściennych.

(RS) Ovaj proizvod ne sme da se priključi direktno u strujnu utičnicu. Ovaj sistem se može koristiti sa kompatibilnim strujnim transformatorom. To mora biti sigurnosni izolacioni transformator otporan na kratki spoj prema IEC 61558-2-16 ili transformator za igračke prema IEC 61558-2-7. Maksimalni nominalni izlaz: 5 V DC. Svetlo se može napajati baterijama ili USB-C-om. Kada je USB-C kabl povezan sa bazom, baterije se ne koriste. Simbol precrtane kante za otpatke na ovom proizvodu je da vas podsetimo da otpadni električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori ne treba da se odlažu zajedno sa kućnim otpadom. Ako ne možete ponovo da koristite ili reciklirate proizvod, potrebno je odložiti ga u centru za reciklažu kućnog otpada/postrojenje za reciklažu u lokalnoj zajednici. Pakovanje (i uputstva, ako su uključena) moraju se čuvati jer sadrže važne informacije.
OPREZ! Pre nego što počnete, proverite da li je zidna/montažna površina pogodna za ovaj tip instalacije. Nepoznavanje alata i procesa može biti opasno. Ako ste nesigurni ili nemate iskustva u radu na ovim uputstvima, obratite se stručnjaku. Za zidnu montažu biće potrebni sledeći alati: - Drvena olovka - Merna traka - Električna bušilica - 2 vijka za montažu na zid i 2 tipla (konsultujte lokalnu gvožđaru za savet o tome koji tip je potreban). Izaberite odgovarajuću lokaciju za vešanje. Uverite se da kabl za napajanje dohvata do napajanja. Prislonite je uza zid i drvenom olovkom nacrtajte tanak obris. Na zadnjoj strani izmerite od gornje i donje ivice do centra zidnih tiplova. Prenesite ova merenja na zid i označite gde treba izbušiti rupe. Libelom proverite da li su otvori ravni. Izbušite dve rupe odgovarajućom veličinom i tipom burgije. Postavite odgovarajuće zidne pričvršćivače u otvore i zavrnite vijke za montažu. Montirajte na zid tako što ćete zaviti vijke u tiplove u zidu.

(SK) Tento produkt nesmie byť priamo pripojený k sieťovému napájaniu. Tento predmet je možné použiť s kompatibilným sieťovým transformátorom. Musí to byť bezpečnostný transformátor izolovaný proti skratu podľa normy IEC 61558-2-16 alebo transformátor hračiek podľa normy IEC 61558-2-7. Maximálny menovitý výkon: 5 V DC. Svetlo je možné napájať z batérií alebo pomocou USB-C kábla. Keď je USB-C kábel pripojený k základni, batérie sa nebudú používať. Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach vyobrazený na tomto produkte pripomína, že použité elektrické a elektronické produkty, batérie a akumulátory by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Ak svoj produkt nemôžete znovu použiť alebo recyklovať, mali by ste ho zlikvidovať v miestnom komunálnom/recyklačnom zariadení. Obal (a pokyny v prípade, že sú jeho súčasťou) je potrebné uschovať, pretože obsahuje dôležité informácie.
POZOR! Pred začatím skontrolujte, či je stena/montážny povrch vhodný pre tento typ inštalácie. Neznalosť nástrojov a postupov môže byť nebezpečná. Ak je vám práca s týmito pokynmi nepríjemná alebo nemáte potrebné skúsenosti, obráťte sa na odbornika. Na montáž na stenu budete potrebovať nasledujúce nástroje: - Ceruzka - Pásmo - Elektrická vŕtačka - 2 skrutky na montáž na stenu a 2 upevňovacie prvky (poraďte sa s miestnym železiarstvom o tom, ktorý typ je požadovaný). Vyberte vhodné miesto na zavesenie. Zabezpečte, aby napájací kábel mohol dosiahnut na napájací zdroj. Držte ho pri stene a ceruzkou nakreslite slabý obrys. Na zadnej strane merajte od horného a spodného okraja k stredu upevňovacích prvkov na stenu. Tieto merania preneste na stenu a označte, kde je potrebné vyvŕtať otvory. Pomocou vodováhy skontrolujte, či sú otvory v rovine. Vyvŕtajte dva otvory pomocou vrtáka vhodnej veľkosti a typu. Do otvorov namontujte vhodné upevnenia na stenu a zaskrutkujte upevňovacie skrutky. Namontujte na stenu spojením skrutiek s upevňovacími prvkami na stenu.

(SV) Denna produkt ska inte anslutas direkt till elnätet. Denna artikel kan användas med en kompatibel nätdriven transformator. Det måste vara en kortslutningssäker, isoleringstransformator enligt IEC 61558-2-16 eller en leksakstransformator enligt IEC 61558-2-7. Maximal märkeffekt: 5V DC. Lampan kan drivas med batterier eller via USB-C. När mikro USB-kabeln är ansluten till basen är batterierna bortkopplade. Den överstrukna soptunnesymbolen på den här produkten finns. För att påminna dig om att elektriskt avfall och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer inte ska kasseras som hushållsavfall. Om du inte kan återanvända eller återvinna din artikel ska den kasseras på en kommunal/lokal återvinningsstation. Förpackningen (och instruktioner om sådana finns) måste sparas eftersom de innehåller viktig information.
VAR FÖRSIKTIG! Kontrollera att väggen/monteringsytan är lämplig för denna typ av installation innan du börjar. Att vara obekant med verktygen och processerna kan innebära fara. Om du är obekvämt med eller inte har erfarenhet att arbeta med liknande instruktioner, konsultera en professionell utövare. Följande verktyg krävs för väggmontering: - Penna - Mättband - Elektrisk borr - 2 väggmonteringsskruvar och 2 fästen (vänligen kontakta din lokala järnaffär för råd om vilken typ som krävs). Välj en lämplig plats för upphängning. Se till att strömkabeln kan nå eluttaget. Håll objektet mot väggen och rita en svag kontur med en penna. På baksidan, mät från de övre och nedre kanterna till mitten av väggfästets fixturer. Överför dessa mått till väggen och markera var hålen behöver borras. Använd en vattenpass för att kontrollera att hålen sitter på samma höjd. Borra två hål med en lämplig storlek och typ av bor. Installera lämpliga väggfästen i hålen och skruva in dina monteringsskruvar. Montera på väggen genom att fästa skruvarna i väggfästets fixturer.

(BG) The toy is only to be connected to equipment of Class II marked on the equipment with:
(CA) Ce jouet doit être uniquement branché à un équipement de Catégor